

|                             |                                 |                                |                           |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Архангельск (8182)63-90-72  | Калининград (4012)72-03-81      | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Смоленск (4812)29-41-54   |
| Астана +7(7172)727-132      | Калуга (4842)92-23-67           | Новокузнецк (3843)20-46-81     | Сочи (862)225-72-31       |
| Белгород (4722)40-23-64     | Кемерово (3842)65-04-62         | Новосибирск (383)227-86-73     | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Брянск (4832)59-03-52       | Киров (8332)68-02-04            | Орел (4862)44-53-42            | Тверь (4822)63-31-35      |
| Владивосток (423)249-28-31  | Краснодар (861)203-40-90        | Оренбург (3532)37-68-04        | Томск (3822)98-41-53      |
| Волгоград (844)278-03-48    | Красноярск (391)204-63-61       | Пенза (8412)22-31-16           | Тула (4872)74-02-29       |
| Вологда (8172)26-41-59      | Курск (4712)77-13-04            | Пермь (342)205-81-47           | Тюмень (3452)66-21-18     |
| Воронеж (473)204-51-73      | Липецк (4742)52-20-81           | Ростов-на-Дону (863)308-18-15  | Ульяновск (8422)24-23-59  |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Магнитогорск (3519)55-03-13     | Рязань (4912)46-61-64          | Уфа (347)229-48-12        |
| Иваново (4932)77-34-06      | Москва (495)268-04-70           | Самара (846)206-03-16          | Челябинск (351)202-03-61  |
| Ижевск (3412)26-03-58       | Мурманск (8152)59-64-93         | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Череповец (8202)49-02-64  |
| Казань (843)206-01-48       | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Саратов (845)249-38-78         | Ярославль (4852)69-52-93  |

**Единый адрес для всех регионов: [tnw@nt-rt.ru](mailto:tnw@nt-rt.ru) || <http://telwin.nt-rt.ru/>**

## Пусковое устройство Telwin Pro Start 2824



### Технические характеристики:

|                         |                    |    |
|-------------------------|--------------------|----|
| Напряжение сети         | 230                | В  |
| Напряжение аккумулятора | 12-24              | В  |
| Емкость аккумулятора    | 44 (12В), 22 (24В) | Ач |
| Ток на выходе           | 800                | А  |
| Максимальный ток пуска  | 2500               | А  |
| Размеры                 | 205x335x360        | мм |
| Вес                     | 16.5               | кг |
| Код                     | 829517             |    |

### Дополнительная информация:

Пусковые устройства с аккумулятором, подходящие для запуска на 12В (Pro Start 1712 , Pro Start 2212 ) и 12/24В (Pro Start 2824 ) легковых автомобилей, фургонов, моторных лодок, сельскохозяйственных машин, грузовиков, и т.д. Соединенные посредством розетки с прикуривателем автомобиля, держат под напряжением все контуры при замене аккумуляторов. Не повреждают электронную систему транспортного средства.

PRO START заряжается (\*) через сетевую розетку на 220В или через розетку прикуривателя транспортного средства.

Укомплектованы кабелем 230В переменного тока AC и 12В постоянного тока (DC), положительный-отрицательный кабели с зажимами, встроенной диодной лампой, кабель с двойным гнездовым разъемом (с одинарным Pro Start 1712 ).

## Характеристики Pro Start 2212 / 2824:

- Аварийный выключатель
- световая/звуковая тревога защиты от инверсии полярности
- высокоэффективная светодиодная лампа
- индикатор состояния заряда аккумулятора и контроля аккумулятора в состоянии зарядки
- 2 гнездовых разъема 12В
- карман для кабеля.

\* - Для защиты целостности встроенного аккумулятора заряжать в течении 12 часов перед использованием, после использования и в любом случае каждые 3 месяца

|                             |                                 |                                |                           |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Архангельск (8182)63-90-72  | Калининград (4012)72-03-81      | Нижегород (831)429-08-12       | Смоленск (4812)29-41-54   |
| Астана +7(7172)727-132      | Калуга (4842)92-23-67           | Новокузнецк (3843)20-46-81     | Сочи (862)225-72-31       |
| Белгород (4722)40-23-64     | Кемерово (3842)65-04-62         | Новосибирск (383)227-86-73     | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Брянск (4832)59-03-52       | Киров (8332)68-02-04            | Орел (4862)44-53-42            | Тверь (4822)63-31-35      |
| Владивосток (423)249-28-31  | Краснодар (861)203-40-90        | Оренбург (3532)37-68-04        | Томск (3822)98-41-53      |
| Волгоград (844)278-03-48    | Красноярск (391)204-63-61       | Пенза (8412)22-31-16           | Тула (4872)74-02-29       |
| Вологда (8172)26-41-59      | Курск (4712)77-13-04            | Пермь (342)205-81-47           | Тюмень (3452)66-21-18     |
| Воронеж (473)204-51-73      | Липецк (4742)52-20-81           | Ростов-на-Дону (863)308-18-15  | Ульяновск (8422)24-23-59  |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Магнитогорск (3519)55-03-13     | Рязань (4912)46-61-64          | Уфа (347)229-48-12        |
| Иваново (4932)77-34-06      | Москва (495)268-04-70           | Самара (846)206-03-16          | Челябинск (351)202-03-61  |
| Ижевск (3412)26-03-58       | Мурманск (8152)59-64-93         | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Череповец (8202)49-02-64  |
| Казань (843)206-01-48       | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Саратов (845)249-38-78         | Ярославль (4852)69-52-93  |

Единый адрес для всех регионов: [tnw@nt-rt.ru](mailto:tnw@nt-rt.ru) || <http://telwin.nt-rt.ru/>