

# ПАСПОРТ

## ШЛАНГ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ СПИРАЛЬНЫЙ



### Назначение продукции

Используются совместно с компрессорным оборудованием для соединения с пневмоинструментом.

Модель	ШП-610	ШП-615	ШП-620	ШП-810	ШП-815	ШП-820	ШП-1010	ШП-1015
Длина	10 м	15 м	20 м	10 м	15 м	20 м	10 м	15 м
Внутренний диаметр	6 мм	6 мм	6 мм	8 мм	8 мм	8 мм	10 мм	10 мм
Наружный диаметр	8 мм	8 мм	8 мм	12 мм	12 мм	12 мм	14 мм	14 мм
Рабочее давление	8 бар	8 бар	8 бар	8 бар	8 бар	8 бар	8 бар	8 бар
Максимально допустимое давление	24 бар	24 бар	24 бар	24 бар	24 бар	24 бар	24 бар	24 бар

Рабочая температура от -30°C до +70°C

### Основные меры безопасности

Присоединив шланг к компрессору, следует кратковременным незначительным давлением продуть шланг сжатым воздухом, при этом струю воздуха направлять только вверх. Свободный конец шланга при продувке должен быть закреплен. До начала работы необходимо проверить плотность присоединения шланга к пневмоинструменту и к компрессору.

Во время работы следите, чтобы не было утечки воздуха в местах присоединения шланга к пневмоинструменту и к компрессору.

Предохраняйте шланг от механических повреждений и соприкосновения с горячими и масляными поверхностями или предметами, следите, чтобы шланги не пересекались с транспортными коммуникациями, тросами, кабелями и рукавами для газовой сварки и резки металлов. В случае срыва шланга немедленно выключить подачу сжатого воздуха.

Запрещается прекращать подачу воздуха путем переламывания шланга или завязывания его узлом, применять шланги с дефектами, а также выполнять их подмотку изоляционной лентой и другими материалами. По окончании работы выключите компрессор и отсоедините шланг от пневмоинструмента и компрессора, протрите шланг и смотайте его в кольцо.

### Монтаж

Для того, чтобы правильно подсоединить шланг к пневмоинструменту и к компрессору используйте специальные быстрые съёмы - на шланг и на краскопульт – “Маму и Папу”. “Папа” обычно идет в комплекте с пневмоинструментом.



### Рекомендации по утилизации

Не выкидывайте изделие и принадлежности вместе с бытовым мусором. Отслужившие свой срок изделие, принадлежности следует сдавать на экологически чистую утилизацию (рециркуляцию) отходов на предприятия, соответствующие условиям экологической безопасности.

Дата производства: 08.2017 года. Срок службы 2 года.

Изготовитель: Hangzhou Haikuo Rubber&Plastic Products Co., Ltd., No.206 Zhenhua R.D Xihu Sicene&Technology Park, Hangzhou, Китай  
Тел: 86-571-85390785 Факс:86-571-85777986

Уполномоченное изготовителем лицо (импортер):  
ООО «Альфасток», г. Минск, ул. Пономаренко, 41, ком. 206, Тел. (017) 388-41-88