



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТАЛЬ
ТЭ-250, ТЭ-500, ТЭ-600
ТЭ-800, ТЭ-1000, ТЭ-1200**



**ВНИМАНИЕ!
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО
ПРОЧТИТЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Электрическая таль

Уважаемый покупатель!

Мы благодарим Вас за выбор техники SKIPER. Прежде, чем начать пользоваться электрической талью, обязательно ознакомьтесь с данным руководством. Несоблюдение правил эксплуатации и техники безопасности может привести к выходу из строя оборудования и нанести вред здоровью.

Руководство содержит информацию по эксплуатации и техническому обслуживанию электрической тали и в случае перепродажи должно оставаться в комплекте.

Наименование продукции

Электрическая таль.


Модельный ряд: ТЭ-250, ТЭ-500, ТЭ-600, ТЭ-800, ТЭ-1000, ТЭ-1200.

Назначение продукции

Электрическая таль применяется для выполнения различных подъемно-транспортных операций при производстве строительных, ремонтных, монтажных и иных работ.

Благодаря тому, что электрическая таль имеет небольшие размеры, она удобна в использовании для подъема грузов незначительной массы на высоту не более 12 метров. Поэтому такую таль с успехом можно применять и в жилых, и в складских помещениях, а также, при проведении строительных работ, как комплектующую консольных кранов и укосин.

Также в комплекте с тележкой она может использоваться для горизонтального перемещения по двутавровой балке. Механизм подъема приводится в движение с помощью электродвигателя.



⚠ ВНИМАНИЕ! Электрические тали не предназначены для производства непрерывных работ, так как они работают в легком режиме.

Несмотря на то, что это ограничивает функциональность электрических талей, они оборудованы автоматическим верхним ограничителем и надежным тормозом, который выполняет довольно быстрое и безопасное торможение.

Управляется таль с помощью подвесного кнопочного пульта. Длина провода к пульту управления позволяет осуществлять управление электрической лебёдкой с дистанции 1,5 м от точки ее крепления.

⚠ ВНИМАНИЕ! Электрические тали не предназначены для длительного поддержания груза на высоте. Если груз необходимо оставить на высоте, не снимая его с лебедки, обязательно закрепите канат так, чтобы вес груза принял на себя крепление, а не таль.

Электрическая таль


Преимущества, которыми обладает электрическая таль

- Соответствует новейшим Европейским Стандартам CE, GS; Евразийским ЕАС.
- Сконструирована с применением последних Европейских технологий.
- Укомплектована системой быстрой остановки по достижении крюком крайнего верхнего положения.
- Обладает степенью защиты IP54, имеется датчик тепловой защиты.
- Таль может применяться в сфере строительства, в пищевой промышленности, для перегрузки товара на торговом объекте, в ресторане, магазине.
- Может использоваться в жилом помещении, в качестве инструмента для подъема материалов и грузов.

Принцип работы

Происходит вращение барабана тали при помощи электродвигателя через редуктор.

На этот барабан, огибая блок, навивается канат, который закреплен одним концом на корпусе тали. На валу на одной оси с ротором электродвигателя тали устанавливается электромагнитный дисковый тормоз. Управляется таль снизу с помощью подвесного кнопочного пульта.



1. электродвигатель
2. барабан
3. электрошкаф
4. токопровод
5. зубчатая муфта

6. зубчатые колеса
7. зубчатые колеса
8. грузоупорный тормоз
9. электромагнитный корпус
10. зубчатые колеса

Электрическая таль




Характеристики

Модель	ТЭ-250	ТЭ-500	ТЭ-600	ТЭ-800	ТЭ-1000	ТЭ-1200
Напряжение	220 В ~50 Гц					
Мощность, Вт	500	1000	1050	1300	1600	1900
Грузоподъемность, кг	125/250	250/500	300/600	400/800	500/1000	600/1200
Высота подъема, м	12/6	12/6	12/6	12/6	12/6	12/6
Скорость подъема, м/мин	10/5	10/5	10/5	10/5	8/4	8/4
Номинальный ток, А	2.18	4.35	4.56	5.65	6.96	8.6
Степень защиты	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Класс защиты	I	I	I	I	I	I
Рабочий цикл	S320% -10 мин					
Диаметр троса, мм	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	6.0
Уровень шума, дБ	71	71	71	71	71	71
Погрешность	±1	±1	±1	±1	±1	±1
Масса нетто, кг	10.4	16.2	16.9	18.7	32	32.5

Техника безопасности

⚠ ВНИМАНИЕ! Перед работой с этим электроинструментом внимательно прочтите основные меры безопасности, перечисленные внизу.

- Ваши розетки должны иметь соответствующие рекомендации по безопасности. Если ваши розетки не подходят, они должны быть проверены подготовленным специалистом.
- Ваши розетки должны быть обязательно заземлены, и ваша электросеть должна иметь пакетный выключатель-автомат.
- При работе с пультом управления тали – не допускать частичного (не полного) нажатия кнопок, это может привести к перегреву контактора и выходу пульта из строя! Данная неисправность легко диагностируется, гарантия на пульт управления не распространяется!
- Если таль оставлена без присмотра в рабочем состоянии, не позволяйте детям приближаться к ней.
- Не дергайте за электрический шнур при выключении из сети.
- Данная таль должна быть защищена от мороза и низкой температуры.
- Если подъемник не может поднять груз, не жмите на кнопку-это означает, что машина перегружена.
- Нельзя разбирать подъемник, когда он работает или включен в сеть.
- Нельзя работать с подъемником в шторм и дождь.
- Не стойте под грузом.
- Перед тем, как начать работу, проверьте правильно ли намотан трос на катушку.



Электрическая таль

Соблюдайте грузоподъемность, указанную на корпусе тали, а не на крюке.


- Оставляйте на катушке, по крайней мере, 3 витка, для того, чтобы трос не испытывал перегрузок.
- Для избегания опасности не наматывайте более 15 метров троса на катушку.
- В случае, если стальной трос порвется, замените его на такой же. Трос легко найти в сервисном центре.
- Перед началом работы убедитесь, что выключатели исправны.
- В случае, если груз опускается, вы останавливаете подъемник, а груз еще несколько см спускается вниз, не волнуйтесь, это нормально из-за инерции.

⚠ ВНИМАНИЕ! Электромотор подъемника не обеспечен защитной системой от перегрузок напряжения (для избежания неожиданных и нежелательных возобновлений работы), если вы не сможете поднять груз не пытайтесь сделать это, в любом случае дайте двигателю остыть.

⚠ ВНИМАНИЕ! Снимите фиксацию выключателя и установите его в положение Выкл., если был перебой в электроснабжении, например, при исчезновении электричества в сети или вытаскивании вилки из розетки. Этим предотвращается неконтролируемый повторный запуск.

Установка

Стандартная модель подъемника снабжена специально сконструированной консолью, позволяющей его крепить за трубы.



Механизмы до пуска в работу должны подвергаться полному техническому освидетельствованию, включающему осмотр, статические испытания грузом, на 25% превышающим их номинальную грузоподъемность и динамические испытания грузом, на 10% превышающим номинальную грузоподъемность. Для осуществления подъема таль необходимо распаковать и закрепить на ровной твердой поверхности или опоре. После этого подключить ее к сети электропитания и испытать работу с грузом, подняв его на высоту 200-300 мм. Если механизм функционирует нормально, то можно продолжать работу.

⚠ ВНИМАНИЕ! Смазку каната, крюковой подвески, редуктора производить регулярно перед началом работ, следить за тем, чтобы ось, втулка, подшипник крюковой подвески, шестерни редуктора всегда были смазаны.

Электрическая таль


Включение

- Проверьте допустимый ток розеток.
- Ток должен соответствовать указанному на подъемнике.
- В этом случае вставьте вилку в розетку.
- Если необходим удлинитель, то строго следуйте нормам, указанным в таблице.

Длина удлинителя	Сечение кабеля
до 20м	1.5 мм
от 20 до 50 м	2.5 мм

Обслуживание.

- Периодически проверяйте состояние стального троса, если трос испорчен, следует его поменять.
- Проверяйте резьбовые соединения, кронштейны и пульт управления.
- Проверяйте состояние и надежность болтов, закрепляющих зажимы троса.
- Периодически проверяйте выключатель двигателя. Включающая кнопка должна быть в хорошем рабочем состоянии.
- Смазка тали. В новую электрическую таль уже залито масло для обслуживания данной тали на весь срок эксплуатации. Во время работы, особенно во время первоначального пуска тали, из тали может вытекать масло. Это считается нормальным явлением. Нельзя снова доливать в нее масло.



Управление

При нерабочем состоянии данной тали выключатель находится в состоянии <стоп>. Когда электрический ток отключается, электрическая таль находится в состоянии <тормоз>. Когда выключатель находится в состоянии <вверх>, то происходит соединение в электрической цепи и таль начинает <движение> крюка в <вверх>. Когда кнопка опущена вниз, выключатель находится в состоянии <вниз>, крюк опускается <вниз>.





Схема сборки



Примечание

Изготовитель SKIPER непрерывно работает над усовершенствованием своих изделий, поэтому мы сохраняем за собой право на внесение изменений в технические данные, упомянутые в данном руководстве по эксплуатации и комплектацию без предварительного уведомления.

Электрическая таль

Спецификация

№	Описание	№	Описание
1	Болт 8-граный	35	Безопасный выключатель
2	Пружинная шайба	36	Контакт разъединителя
3	Плоская шайба	37	Шпилька
4	Фиксатор	38	Пружинка
5	Держатель	39	Кабель
6	Держатель тросовой катушки	40	Штепсель
7	Пластина	41	Держатель
8	Пластина	42	Конденсатор
9	Кольцо эластичное	43	Ручка выключателя нижней крышки
10	Подшипник	44	Ручка выключателя верхней крышки
11	Болтик	45	Кнопка подъема и опускания
12	Корпус шестеренки	46	Вилка
13	Пружинная шайба	47	Заклепка
14	Плоская шайба	48	Шайба крюка
15	Колесо шестеренки	49	Болт 8-граный
16	Подушка	50	Болт 8-граный
17	Передняя крышка	51	Ось колеса
18	Подшипник	52	Шплинт
19	Статор	53	Шкив
20	Полка статора	54	Болт крюка
21	Ротор	55	Колесо шестеренки
22	Отключающая пружина	56	Пластина
23	Деталь тормоза	57	Втулка
24	Шестерня	58	Подшипник
25	Лепесток вентилятора	59	Болтик
26	Крышка вентилятора	60	Рамка
27	Пружинная шайба	61	Крюк
28	Плоская шайба	62	Узел троса
29	Болт 8-граный	63	Стальной трос
30	Соединительная коробка	64	Блок
31	Клемма	65	Алюминевая трубка
32	Крышка	66	Крыло катушки
33	Крепление	67	Тросовая катушка
34	Крепление	68	Изолятор

Неисправности и их устранение

Неисправность	Причина	Меры по устранению
Нажимая кнопку выключателя, двигатель не вращается	<ol style="list-style-type: none"> Нет напряжения Кабель порвался Выключатель не работает Ограничитель выключателя не работает 	<ol style="list-style-type: none"> Соедините с сетью Проверить кабель и заменить его Заменить выключатель Поменять ходовой выключатель

Электрическая таль

При нажатии кнопки слышен сильный шум, таль не начинает работать	1. Напряжение низкое 2. Конденсатор сломался 3. Выключатель не в порядке	1. Дать напряжение 2. Поменять конденсатор 3. Заменить выключатель
Сильный шум	1. Мало смазки 2. Шестерня и подшипник износились	1. Залить масло 2. Проверить и поменять шестерню и подшипник
Корпус под электрическим током	1. Нет заземления 2. Внутри кабеля короткое замыкание	1. Проверить и заземлить 2. Заменить кабель

Сведения о квалификации обслуживающего персонала

К обслуживанию и ремонту электрической тали допускаются лица, обученные обращению с ней, изучившие руководство по эксплуатации, а также имеющие допуск на обслуживание и ремонт электрооборудования.

Рекомендации по утилизации

Не выкидывайте изделие, принадлежности и упаковку вместе с бытовым мусором. Отслужившие свой срок изделие, принадлежности и упаковку следует сдавать на экологически чистую утилизацию (рециркуляцию) отходов на предприятия, соответствующие условиям экологической безопасности.



Ненужные материалы лучше перерабатывать, а не выбрасывать в виде отходов. Все инструменты, шланги и упаковку следует рассортировать и доставить в местный центр утилизации и утилизировать экологически безопасным способом.

Гарантийный срок эксплуатации

- ❖ Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев со дня продажи. Срок службы изделия составляет 3 года.
- ❖ Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства по эксплуатации.

Дата изготовления: 08.2017 г.

Изготовитель: Zhejiang Yongtian Mechanical And Electrical Manufactured Co., Ltd.
Mingyuan Road, Hardware Industrial District, Yongkang, Zhejiagn, Китай.
Тел: +8613506795629

Уполномоченное изготовителем лицо (импортер): ООО «Альфасток»
г. Минск, ул. Пономаренко, 41, ком. 206
Тел. (017) 388-41-88

