

# WoodTester Compact



DE	02
GB	06
NL	10
DK	14
FR	18
es	22
IT	26
PL	30
FI	34
PT	38
SE	42
NO	46
TR	50
RU	54
UA	58
CZ	62
EE	66
LV	70
LT	74
RO	78
BG	82
GR	86
SI	90
HU	94

! Lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig und das beiliegende Heft „Garantie- und Zusatzhinweise“. Befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen. Diese Unterlagen gut aufbewahren.




**Funktion/Verwendung:** Das vorliegende Materialfeuchtemessgerät ermittelt und bestimmt den Materialfeuchtegehalt von Holz nach dem Widerstandsmessverfahren. Der angezeigte Wert ist die Materialfeuchte in % und bezieht sich auf die Trockenmasse.

**Beispiel:** 100% Materialfeuchte bei 1 kg nassem Holz = 500g Wasser.

### Hinweise zum Messvorgang:

Vergewissern Sie sich, dass an der zu messenden Stelle keine Versorgungsleitungen (elektrische Leitungen, Wasserrohre...) verlaufen oder sich ein metallischer Untergrund befindet. Die Messelektroden so weit wie möglich ins Messgut stecken, allerdings niemals gewaltsam in das Messgut einschlagen, da das Gerät dadurch beschädigt werden kann. Entfernen Sie das Messgerät immer mit Links-Rechts-Bewegungen. Um Messfehler zu minimieren, **führen Sie vergleichende Messungen an mehreren Stellen durch.**

! **Verletzungsgefahr** durch die spitzen Messelektroden. Montieren Sie bei Nichtgebrauch und Transport stets die Schutzkappe.



- 1 Holzgruppe A, Feuchtigkeit in %
- 2 12 stelliger Nass/Trocken LED-Indikator  
LED 0...4 (grün) = trocken  
LED 5...7 (gelb) = feucht  
LED 8...12 (rot) = nass  
LED 11...12 (rot): Batterieladung gering
- 3 Nass/Trocken-Indikator für Holzgruppe B
- 4 Holzgruppe B, Feuchtigkeit in %
- 5 An/Aus-Schalter



# WoodTester Compact

## 3 ON/OFF





Das Gerät schaltet sich, zur Schonung der Batterien, nach 3 Minuten automatisch ab. Um das Gerät danach wieder einzuschalten, drücken Sie den An/Aus-Schalter erneut.

## 4 Selbsttest-Funktion




4 grüne LED's und eine gelbe LED leuchten.



4 grüne, 3 gelbe und 5 rote LED's leuchten.

## 5 Holzgruppen





<b>Gruppe A</b>	Buche, Linde, Weide, Ebenholz
<b>Gruppe B</b>	Stieleiche, Ahorn, Erle, Fichte, Birke, Esche

## 6 Holzfeuchte ermitteln




Die zu messende Stelle sollte unbehandelt und frei von Ästen, Schmutz oder Harz sein. Es sollten keine Messung an Stirnseiten durchgeführt werden, da das Holz hier besonders schnell trocknet und somit zu verfälschten Messergebnissen führen würde.

### 7a Nass/Trocken LED-Anzeige Gruppe A



Nach dem Einschalten des Gerätes leuchten alle 12 LED's für einen kurzen Moment auf. Danach blinkt die erste grüne LED kontinuierlich. Das Gerät ist nun betriebsbereit. Wird nun eine Messung bei Hölzern der Gruppe A durchgeführt, so ist die Materialfeuchte in % an der oberen Skala abzulesen. Mit zunehmendem Feuchtegehalt verändert sich auch die LED-Anzeige von links nach rechts. Die 12-stellige LED-Anzeige unterteilt sich in 4 grüne (trocken), 3 gelbe (feucht) und 5 rote (nass) Segmente. Der Feuchtegehalt der Hölzer kann sowohl anhand der %-Angabe, als auch durch die LED-Farbe bestimmt werden. **Beispiel hier:** 13%, grüne LED = trocken.

### 7b Nass/Trocken LED-Anzeige Gruppe B



Wird nun eine Messung bei Hölzern der Gruppe B durchgeführt, so ist die Materialfeuchte in % an der unteren Skala abzulesen. Um zu bestimmen, ob das Holz nun als „trocken“, „feucht“ oder „nass“ einzustufen ist, wird die Ausschlagshöhe der LEDs verwendet und unabhängig ihrer Farbe mit der darunterliegenden Farbskala abgeglichen. Die Beurteilung erfolgt nun über die untere Farbskala. Grün = trocken, gelb = feucht, rot = nass. **Beispiel hier:** 23%, roter Bereich der unteren Skala = nass.



Sollte bei einer Messung kein Ausschlag der LED's erfolgen, so ist es möglich, dass das Messgut zu trocken ist. Führen Sie mit Hilfe der Schutzkappe einen Selbsttest durch, um festzustellen, ob das Messgerät in einem einwandfreien Zustand ist.

## 8 Auto-Hold-Funktion

Nachdem das Gerät aus dem Messgut gezogen wird, wird automatisch der letzte Messwert für ca. 5 Sekunden gehalten. In diesem Zeitraum blinken die LEDs und zeigen den zuletzt ermittelten Messwert an. Sobald die erste grüne LED wieder blinkt, ist das Gerät bereit für eine neue Messung.



Die Funktion und die Betriebssicherheit ist nur dann gewährleistet, wenn das Messgerät im Rahmen der angegebenen klimatischen Bedingungen betrieben wird und nur für die Zwecke eingesetzt wird, für die es konstruiert wurde. Die Beurteilung der Messergebnisse und die daraus resultierenden Maßnahmen liegen in der Verantwortung des Anwenders, je nach der jeweiligen Arbeitsaufgabe.

## Technische Daten

Messprinzip	Resistive Materialfeuchtemessung über integrierte Elektroden
Material	2 Holz-Skalen
Messbereich Holzgruppe A	9% ... 23%
Messbereich Holzgruppe B	11%...27%
Genauigkeit	± 2%
Nenntemperatur	22 °C
Zulässige Arbeitstemp.	0 °C...40°C
Zulässige Lagertemperatur	-10 °C...70 °C
Zulässige max Rel. Luftfeuchte	85%
Spannungsversorgung	1 x 6LR61 9V
Batterielebensdauer	ca. 40 h

Technische Änderungen vorbehalten. 01.15.

## EU-Bestimmungen und Entsorgung

Das Gerät erfüllt alle erforderlichen Normen für den freien Warenverkehr innerhalb der EU.

Dieses Produkt ist ein Elektrogerät und muss nach der europäischen Richtlinie für Elektro- und Elektronik-Altgeräte getrennt gesammelt und entsorgt werden.

Weitere Sicherheits- und Zusatzhinweise unter:  
[www.laserliner.com/info](http://www.laserliner.com/info)



! Read the operating instructions and the enclosed brochure „Guarantee and additional notices” completely. Follow the instructions they contain. Safely keep these documents for future reference.

**Function/application:** This material moisture device detects and evaluates the material moisture content of wood by way of electric resistance measurement. The displayed value is material moisture in % with respect to dry mass.




**Example:** 100% material moisture for 1 kg of wet wood = 500 g water.

### Measurement procedure notice:

Be sure neither supply lines (electric lines, water pipes, etc) nor a metal subsurface is present at the location to be measured. Insert the electrodes as far into the material as possible but never use excessive or sudden impact force as this could damage the unit.

Always pull the unit out of the material with left/right twisting motion. Perform several comparative measurements at different locations to minimise measurement error.

! The sharply pointed electrodes present an injury hazard. Always put the safety cap on the unit when it is not in use or being transported.



- 1 Wood group A,  
Moisture in %
- 2 12 position wet/dry  
LED indicator  
LED 0...4 (green) = dry  
LED 5...7 (yellow) = moist  
LED 8...12 (red) = wet  
LED 11...12 (red):  
Low battery charge
- 3 wet/dry indicator for  
wood group B
- 4 Wood group B,  
Moisture in %
- 5 On/Off switch



# WoodTester Compact

## 3 ON/OFF





The device switches itself off automatically after 3 minutes to save battery power. If the device has switched itself off, use the On/Off switch again to switch it on again.

## 4 Self-test function



4 green LEDs and one yellow LED light up.



4 green, 3 yellow and 5 red LEDs illuminate.

## 5 Wood groups



<p>Group A</p> <table border="1"><tr><td>9</td><td>13</td><td>16</td><td>19</td><td>21</td><td>23%</td></tr><tr><td>█</td><td>█</td><td>█</td><td>█</td><td>█</td><td>█</td></tr></table> <p>Group B</p> <table border="1"><tr><td>11</td><td>15</td><td>19</td><td>23</td><td>25</td><td>27%</td></tr><tr><td>█</td><td>█</td><td>█</td><td>█</td><td>█</td><td>█</td></tr></table>	9	13	16	19	21	23%	█	█	█	█	█	█	11	15	19	23	25	27%	█	█	█	█	█	█	<p><b>Group A</b></p> <p>beech, linden, willow, ebony</p>
9	13	16	19	21	23%																				
█	█	█	█	█	█																				
11	15	19	23	25	27%																				
█	█	█	█	█	█																				
	<p><b>Group B</b></p> <p>pedunculate oak, maple, alder, spruce, ash</p>																								

## 6 Determining wood moisture




The location to be measured should be untreated, free of knots, dirt and resin. Measurements should not be made on the end faces of wood because these areas dry particularly quickly such that they produce incorrect measurement results.

### 7a Wet/dry LED indicator for group A



After switching the device on, all 12 LEDs will illuminate briefly. Thereafter, the first green LED will blink continuously. The device is now ready to use. If a measurement for a group A wood is made, the material's moisture in % will be displayed in the upper scale. The LED display bar becomes larger, from left to right, with increasing moisture content. The 12-position LED display is subdivided into 4 green (dry), 3 yellow (moist) and 5 red (wet) segments. The moisture content of wood can be determined both from the percentage figure as well as from the LED colour. **Example shown:** 13 %, green LED = dry.

### 7b Wet/dry LED indicator for group B



If a measurement for a group B wood is now made, the material's moisture in % will be displayed in the lower scale. In this case, the right-most illuminated LED (regardless of colour) and the colour-scale beneath it are used to determine if the wood is to be classified as „dry”, „moist” or „wet”. Evaluation is now based on the lower colour scale. Green = dry, yellow = moist, red = wet.

**Example shown:** 23 %, red section of the lower scale = wet.



If a measurement should produce no change of the LEDs, it is possible that the measured material is too dry. Perform a self-test of the device with the protective cap to make sure the device is in good working order.

## 8 Auto-Hold function

The last measurement value will continue to display for about 5 seconds after removing the device from the measured material. During this period the LEDs will blink and show the last measurement value. As soon as only the first green LED blinks, the device is ready to make a new measurement.



Functional and operational safety is only warranted when the instrument is operated within the specified climatic conditions and is only used for those purposes for which it is designed. The assessment of measurement results and actions taken as a consequence lie in the user's scope of responsibility, depending on the given type of work.

## Technical data

Measurement principle	Resistive material moisture measurement by way of integrated electrodes
Material	2 wood scales
Measurement range, wood group A	9% ... 23%
Measurement range, wood group B	11% ... 27%
Accuracy	± 2 %
Nominal temperature	22 °C
Permissible operating temperature	0 °C ... 40 °C
Permissible storage temperature	-10 °C ... 70 °C
Permissible max. relative humidity	85%
Power supply	1 x 6LR61 9 V
Battery service life	approx. 40 hours

Technical revisions reserved. 01.15.

## EU directives and disposal

This device complies with all necessary standards for the free movement of goods within the EU.

This product is an electric device and must be collected separately for disposal according to the European Directive on waste electrical and electronic equipment.

Further safety and supplementary notices at:  
[www.laserliner.com/info](http://www.laserliner.com/info)





! Lees de bedieningshandleiding en de bijgevoegde brochure 'Garantie- en aanvullende aanwijzingen' volledig door. Volg de daarin beschreven aanwijzingen op. Bewaar deze documentatie goed.

**Functie / toepassing:** het onderhavige materiaalvocht-meettoestel bepaalt het vochtgehalte van hout volgens de methode van de weerstandsmeting. De weergegeven waarde geeft het vochtgehalte in % aan en heeft betrekking op de droge massa.

**Voorbeeld:** 100% materiaalvocht bij 1 kg nat hout = 500 g water.

**Opmerkingen over het meetproces:** Waarborg dat zich op de te meten plek geen verzorgingsleidingen (elektrische leidingen, waterleidingen...) bevinden of een metalen ondergrond voorhanden is. Steek de meetelektroden zo ver mogelijk in het te meten product, sla ze echter nooit met geweld in het te meten product. Hierdoor zou het toestel kunnen worden beschadigd. Verwijder het meettoestel altijd door links-rechts-bewegingen. Voer vergelijkbare metingen uit op verschillende plaatsen om meetfouten te minimaliseren.

! Gevaar voor letsel door de spitse meetelektroden. Montere altijd de beschermkap wanneer u het toestel transporteert of niet gebruikt.



- 1 Houtgroep A, vochtigheid in %
- 2 12-cijferige nat/droog-ledindicator  
Led 0...4 (groen) = droog  
Led 5...7 (geel) = vochtig  
Led 8...12 (rood) = nat  
Led 11...12 (rood): acculading gering
- 3 Nat-/droogindicator voor houtgroep B
- 4 Houtgroep B, vochtigheid in %
- 5 Aan- / uitschakelaar



# WoodTester Compact

## 3 ON/OFF





Het toestel schakelt na 3 minuten automatisch uit om de batterijen te sparen. Druk op de aan-/uitschakelaar om het toestel daarna weer in te schakelen.

## 4 Zelftestfunctie




4 groene leds en een gele led branden.



4 groene, 3 gele en 5 rode leds branden.

## 5 Houtgroepen





<b>Groep A</b>	Beuk, linde, wilg, ebbenhou
<b>Groep B</b>	Steeleik, ahorn, els, spar, berk, es

## 6 Houtvocht bepalen



De te meten plek dient onbehandeld en vrij van takken, verontreinigingen of hars te zijn. Er dient géén meting aan de kopse zijden te worden uitgevoerd omdat het hout hier bijzonder snel droogt , hetgeen zou leiden tot vervalste meetresultaten.


## 7a Nat/droog ledweergave groep A



Na het inschakelen van het toestel lichten alle 12 leds kort op. Daarna knippert de eerste groene led constant. Het toestel is operationeel. Als u nu een meting uitvoert bij de houtsoorten van groep A, kunt u het materiaalvocht in % van de bovenste schaal aflezen. Met toenemend vochtgehalte verandert ook de ledweergave van links naar rechts. De weergave met 12 leds is onderverdeeld in 4 groene (droog), 3 gele (vochtig) en 5 rode (nat) segmenten. Het vochtgehalte van de houtsoorten kan zowel aan de hand van de %-vermelding als door de ledkleur worden bepaald.

**Voorbeeld hier:** 13 %, groene led = droog.

## 7b Nat/droog ledweergave groep B



Als u nu een meting uitvoert bij de houtsoorten van groep B, kunt u het materiaalvocht in % van de onderste schaal aflezen. Om nu te kunnen bepalen of het hout wordt geclassificeerd als 'droog', 'vochtig' of 'nat', wordt de uitslag van de leds gebruikt en onafhankelijk van hun kleur vergeleken met de daaronder liggende kleurenschaal. De beoordeling geschieft nu via de onderste kleurenschaal. Groen = droog, geel = vochtig, rood = nat.

**Voorbeeld hier:** 23 %, rode bereik van de onderste schaal = nat.



Als de leds bij een meting geen uitslag tonen, kan het zijn dat het te meten voorwerp te droog is. Voer met behulp van de veiligheidskap een zelftest uit om vast te stellen of het meettoestel in optimale staat verkeert.

## 8 Auto-Hold-functie

Als het toestel uit het te meten voorwerp wordt getrokken, wordt automatisch de laatste meetwaarde gedurende ca. 5 seconden gehouden. Gedurende deze tijd knipperen de leds en geven de als laatste gemeten waarde aan. Zodra de eerste groene led weer knippert, is het toestel gereed voor een nieuwe meting.



De functie en de bedrijfsveiligheid kunnen alléén worden gewaarborgd wanneer het meettoestel binnen de aangegeven klimatische voorwaarden gebruikt en alléén doelmatig toegepast wordt. Voor de beoordeling van de meetresultaten en de daaruit resulterende maatregelen is de gebruiker verantwoordelijk al naargelang de desbetreffende werktaak.

## Technische gegevens

Meetprincipe	Weerstandsmeting van het materiaalvocht via geïntegreerde elektroden
Materiaal	2 houtschalen
Meetbereik houtgroep A	9% ... 23%
Meetbereik houtgroep B	11% ... 27%
Nauwkeurigheid	± 2%
Nominale temperatuur	22 °C
Geoorloofde arbeidstemperatuur	0 °C...40 °C
Geoorloofde opslagtemperatuur	-10 °C...70 °C
Geoorloofde max. rel. luchtvuchtigheid	85 %
Spanningsvoorziening	1 x 6LR61 9V
Levensduur van de batterij	ca. 40 h

Technische wijzigingen voorbehouden. 01.15.

## EU-bepalingen en afvoer

Het apparaat voldoet aan alle van toepassing zijnde normen voor het vrije goederenverkeer binnen de EU.

Dit product is een elektrisch apparaat en moet volgens de Europese richtlijn voor oude elektrische en elektro-nische apparatuur gescheiden verzameld en afgevoerd worden.

Verdere veiligheids- en aanvullende instructies onder:  
[www.laserliner.com/info](http://www.laserliner.com/info)





Læs betjeningsvejledningen og det vedlagte hæfte „Garantioplysninger og supplerende anvisninger“ grundigt igennem. Følg de heri indeholdte instrukser. Opbevar disse dokumenter omhyggeligt.

**Funktion/Anvendelse:** Denne materialefugtighedsmåler undersøger og bestemmer materialefugtigheden i træ efter modstandsmåle-metoden. Den viste værdi er materialefugtigheden i % og hentyder til tørstoffet. **Exempel:** 100% materialefugtighed ved 1 kg fugtigt træ = 500 g vand.


### Henvisninger til måleforgangen:

Vær venlig at forvisse Dem om, at der ved det sted, der skal måles, ikke findes nogen forløb af forsyningsledninger (elektriske ledninger, vandrør...) eller at undergrunden er metallisk.. Måleelektroderne stikkes så langt som muligt ind i målematerialet, men aldrig med vold, da apparatet kan beskadiges. Fjern altid måleapparet med venstre-højre-bevægelser, for at minimere målefejl. Gennemfør målinger på forskellige steder.





**Kvæstelsesfare** gennem de spidse måleelektroder. Forvend altid beskyttelseskappen, når de ikke er i brug eller ved transport.

**1**



**2**



- 1** Trægruppe A, fugtighed i %
- 2** 12-cifret Våd/Tør LED-indikator  
LED 0...4 (grøn) = tørt  
LED 5...7 (gul) = fugtigt  
LED 8...12 (rød) = vådt  
LED 11...12 (rød): Batteriladning lav
- 3** Våd/Tør-indikator for trægruppe B
- 4** Trægruppe B, fugtighed i %
- 5** Tænd/Sluk-kontakt



# WoodTester Compact

## 3 ON/OFF





Apparatet slukker automatisk efter 3 minutter for at spare batteri.  
Herefter tænder man apparatet på ny ved at trykke på Tænd/Sluk-kontakten.

## 4 Selvtest-funktion




4 grønne LED'er  
og en gul LED lyser.



4 grønne, 3 gule og  
5 røde LED'er lyser.

## 5 Trægrupper





<b>Gruppe A</b>	Bøg, lind, pil, ibenholt
<b>Gruppe B</b>	Eg, løn (ahorn), el, fyr, birk, ask

## 6 Undersøgelse af træfugtighed




Det sted, der skal måles, må være ubehandlet og fri for grene, snavs og harpisk. Målingerne skal ikke foretages ved endestykkerne, da træet på disse steder tører særlig hurtigt og fører til forfalskede måleresultater.

### 7a Vådt/Tørt LED-display, gruppe A



Når man tænder apparatet, lyser alle 12 LED'er et kort øjeblik. Herefter blinker den første grønne LED konstant. Nu er apparatet klar til brug. Hvis der nu udføres en måling af træ i gruppe A, kan man aflæse materialefugtigheden i % på den øverste skala. I takt med at fugtigheden stiger, ændrer LED-displayet sig også fra venstre mod højre. Det 12-cifrede LED-display er inddelt i 4 grønne (tørre), 3 gule (fugtige) og 5 røde (våde) segmenter. Træets fugtighed kan angives både i % og med LED-farve. **Eksempel her: 13%, grøn LED = tørt.**

### 7b Vådt/Tørt LED-display, gruppe B



Hvis der nu udføres en måling af træ i gruppe B, kan man aflæse materialefugtigheden i % på den nederste skala. For at bestemme om træet skal klassificeres som „tørt“, „fugtigt“ eller „vådt“, anvendes LED'ernes udslagshøjde, og deres farve sammenlignes uafhængigt med farveskalaen nedenunder. Bedømmelsen sker nu på den nederste farveskala. Grøn = tørt, gul = fugtigt, rød = vådt. **Eksempel her: 23%, rødt område på nederste skala = vådt.**



Hvis en måling ikke resulterer i et udslag på LED'erne, kan det skyldes, at det målte materiale er for tørt. Ved hjælp af beskyttelsesdækslet udføres en selvtest for at undersøge, om måleapparatet fungerer fejlfrit.

## 8 Auto-Hold-funktion

Når apparatet trækkes ud af det målte materiale, fastholdes den seneste måleværdi automatisk i ca. 5 sekunder på skærmen. I denne periode blinker LED'erne og viser den senest undersøgte måleværdi. Så snart den første grønne LED atter blinker, er apparatet klar til en ny måling.



Måleapparatets funktion og driftssikkerhed kan kun garanteres, hvis det anvendes under de foreskrevne klimatiske betingelser og kun bruges til de formål, det er beregnet til. Vurderingen af måleresultaterne og de heraf følgende foranstaltninger sker på brugerens eget ansvar i henhold til den pågældende arbejdsopgave.

## Tekniske data

Måleprincip	Resistiv materialefugtighedsmåling via integrerede elektroder
Materiale	2 træskalaer
Måleområde trægruppe A	9% ... 23%
Måleområde trægruppe B	11% ... 27%
Nøjagtighed	± 2%
Nominel temperatur	22 °C
Tilladt arbejdstemperatur	0°C...40°C
Tilladt opbevaringstemperatur	-10°C...70°C
Tilladt max rel. Luftfugtighed	85%
Spændingsforsyning	1 x 6LR61 9V
Batterilevetid	ca. 40 h

Forbehold for tekniske ændringer. 01.15.

## EU-bestemmelser og bortskaffelse

Apparatet opfylder alle påkrævede standarder for fri vareomsætning inden for EU.

Dette produkt er et elapparat og skal indsamlies og bortskaffes separat i henhold til EF-direktivet for (brugte) elapparater.

Flere sikkerhedsanvisninger og supplerende tips på:  
[www.laserliner.com/info](http://www.laserliner.com/info)





Lisez entièrement le mode d'emploi et le carnet ci-joint „Remarques supplémentaires et concernant la garantie“ ci-jointes. Suivez les instructions mentionnées ici. Conservez ces informations en lieu sûr.

**Fonction/Utilisation :** Cet humidimètre calcule et détermine le taux d'humidité du bois selon un procédé de mesure de la résistance. La valeur affichée correspond à l'humidité du matériau en % et se rapporte à la masse sèche. **Exemple :** 100 % d'humidité du matériau pour 1 kg de bois humide = 500 g d'eau.


### Remarques relatives à la procédure de mesure :

S'assurer qu'aucune conduite d'alimentation (câbles électriques, conduites d'eau, etc.) ne passe à l'emplacement de la mesure ou qu'il n'y a pas de fond métallique. Enfoncer les électrodes de mesure autant que possible dans le matériau à mesurer, ne les enfoncez cependant jamais en forçant dans le matériau à mesurer car cela pourrait endommager l'appareil. Retirer systématiquement l'appareil de mesure en le bougeant de droite à gauche. Pour minimiser les erreurs de mesure, procéder à des mesures comparatives à plusieurs emplacements.





Risques de blessures à cause des électrodes de mesure pointues. Poser systématiquement le capuchon de protection pour le transport et en cas de non-utilisation.

**1**



**2**



- 1** Groupe de bois A, humidité en %
- 2** 12 barres mouillé/sec Indicateur à DEL  
DEL 0...4 (vertes) = sec  
DEL 5...7 (jaunes) = humide  
DEL 8...12 (rouges) = mouillé  
DEL 11...12 (rouges): Charge faible des piles
- 3** Indicateur mouillé/sec pour le groupe de bois B
- 4** groupe de bois B humidité en %
- 5** Interrupteur marche/arrêt



# WoodTester Compact

## 3 ON/OFF





L'appareil s'éteint automatiquement après 3 minutes, ce qui permet d'économiser les piles. Pour rallumer l'appareil, appuyez de nouveau sur l'interrupteur marche-arrêt.

## 4 Fonction de test automatique



4 DEL vertes et une DEL jaune sont allumées.



4 DEL vertes, 3 DEL jaunes et 5 DEL rouges s'allument.

## 5 Groupes de bois



 Group A 9 13 16 19 21 23%  Group B 11 15 19 23 25 27%	<b>Groupe A</b>	Hêtre, tilleul, saule, ébène
	<b>Groupe B</b>	Chêne pédonculé, érable, aulne, épicéa, bouleau, frêne

## 6 Évaluation de l'humidité du bois





L'emplacement à mesurer doit être non traité et exempt de branches, de saletés ou de résine. Ne pas effectuer de mesure sur les surfaces d'attaque étant donné que le bois sèche particulièrement vite à cet endroit et que cela pourrait fausser les résultats de mesure.

### 7a Indication par DEL mouillé/sec Groupe A



Juste après la mise en marche de l'appareil, les 12 DEL restent allumées pendant un court moment. La première DEL verte clignote ensuite de façon continue. L'appareil est alors prêt à fonctionner. Si vous effectuez une mesure sur des bois du groupe A, l'humidité du matériau s'affiche en % sur l'échelle supérieure. L'affichage par DEL varie de gauche à droite selon un taux d'humidité croissant. L'affichage par DEL à 12 barres se divise en quatre segments verts (sec), trois segments jaunes (humide) et 5 segments rouges (mouillé). Le taux d'humidité du bois peut être estimé à l'aide de la donnée en % ou des couleurs des DEL. **Exemple :** 13 %, DEL verte = sec.

### 7b Indication par DEL mouillé/sec Groupe B



Si vous effectuez une mesure sur des bois du groupe B, l'humidité du matériau s'affiche en % sur l'échelle inférieure. Pour estimer si le bois doit être classé « sec », « humide » ou « mouillé », observer l'amplitude de la DEL et la comparer, quelle que soit sa couleur, avec l'échelle de couleur présentée ci-dessous. L'évaluation est alors réalisée à l'aide de l'échelle de couleur inférieure. Vert = sec, jaune = humide, rouge = mouillé. **Exemple :** 23 %, zone rouge de l'échelle inférieure = mouillé.



Si, au cours d'une mesure, aucune barre de DEL ne s'allume, il est possible que le matériau mesuré soit trop sec. Réalisez à l'aide du capuchon protecteur un test automatique pour vérifier que l'appareil est en état de fonctionnement.

## 8 Fonction Auto-Hold

Une fois l'appareil retiré du matériau à mesurer, la dernière valeur mesurée est automatiquement conservée pendant 5 secondes. Les DEL clignotent pendant cet intervalle de temps et indiquent la dernière valeur mesurée. Dès que la première DEL verte clignote à nouveau, l'appareil est prêt pour une nouvelle mesure.



La fonction et la sécurité de fonctionnement ne sont garanties que si l'appareil est utilisé dans les conditions climatiques indiquées et uniquement pour les applications pour lesquelles il a été conçu. L'utilisateur est responsable de l'évaluation des résultats de mesure et des mesures en résultant selon la tâche à effectuer.

## Données techniques

Principe de mesure	Mesure résistive de l'humidité d'un matériau via des électrodes intégrées
Matériau	2 échelles pour le bois
Zone de mesure du groupe de bois A	9% ... 23%
Zone de mesure du groupe de bois B	11% ... 27%
Précision	± 2%
Température nominale	22 °C
Température de fonct. admissible	0 °C à 40 °C
Température de stockage admissible	-10 °C à 70 °C
Humidité rel. de l'air maxi. admissible	85 %
Alimentation électrique	1 pile 6LR61 de 9 V
Durée de vie des piles	40 h env.

Sous réserve de modifications techniques. 01.15.

## Réglementation UE et élimination des déchets

L'appareil est conforme à toutes les normes nécessaires pour la libre circulation des marchandises dans l'Union européenne.



Ce produit est un appareil électrique et doit donc faire l'objet d'une collecte et d'une mise au rebut sélectives conformément à la directive européenne sur les anciens appareils électriques et électroniques (directive DEEE).



Autres remarques complémentaires et consignes de sécurité sur [www.laserliner.com/info](http://www.laserliner.com/info)



Lea atentamente las instrucciones de uso y el pliego adjunto „Garantía e información complementaria“. Siga las instrucciones indicadas en ellas. Guarde bien esta documentación.

**Función/uso:** Este medidor de humedad en materiales calcula y determina el contenido de humedad en la madera por el método de medición de resistencia. El valor indicado es la humedad de material en % y se refiere a la masa seca. **Ejemplo:** 100% humedad de material a 1Kg de madera húmeda = 500g de agua.


### Avisos al proceso de medición:

Cerciórese de que por el punto a medir no pasen líneas de abastecimiento (cables eléctricos, tuberías del agua...) o haya una base metálica. Meta los electrodos de medición tanto como sea posible en el material a medir, pero no los inserte nunca golpeando con fuerza, pues entonces podría deteriorarse el aparato. Retire el aparato medidor siempre con movimientos a izquierda-derecha. A fin de minimizar errores de medición, realice mediciones comparativas en varios lugares.




Peligro de lesiones debido a los electrodos de medición puntiagudos. En caso de no usar y durante el transporte, ponga siempre la caperuza de protección.

**1**



**2**



**1** Grupo de maderas A, humedad en %

**2** Indicador de húmedo y seco de 12 posiciones

LED 0...4 (verde) = seco

LED 5...7 (amarillo) = húmedo

LED 8...12 (rojo) = muy húmedo

LED 11...12 (rojo): pila baja

**3** Indicador de húmedo y seco para el grupo de maderas B

**4** Grupo de maderas B, humedad en %

**5** Interruptor On/Off



# WoodTester Compact

## 3 ON/OFF





El aparato se desconecta automáticamente a los 3 minutos para proteger las pilas. Para encender de nuevo el aparato pulse otra vez el interruptor On/Off.

## 4 Función autotest



4 LED verdes y un LED amarillo encendidos.



Se encienden los 4 LEDs verdes, 3 amarillos y 5 rojos.

## 5 Grupos de maderas



	<b>Grupo A</b>	haya, tilo, sauce, ébano
	<b>Grupo B</b>	quejigo, arce, aliso, pino, abedul, fresno

## 6 Determinación de la humedad en la madera



El punto a medir no debe estar tratado ni presentar nudos, suciedad o resina. No se deben realizar mediciones en los lados frontales pues la madera aquí se seca muy rápido y podría dar resultados falsos de medición.


### 7a LED de indicación húmedo/seco, grupo A



Al poner el aparato en funcionamiento se encienden los 12 LEDs durante un breve momento. A continuación el primer LED verde se enciende con luz continua. Ahora el aparato ya está preparado para funcionar. Si se realiza una medición en maderas del grupo A se puede leer la humedad del material en % en la escala superior. Los LED de indicación cambian de izquierda a derecha al aumentar el contenido de humedad. Los 12 LED de indicación se dividen en 4 segmentos verdes (seco), 3 amarillos (húmedo) y 5 rojos (muy húmedo). El contenido de humedad de las maderas puede ser determinado con el valor en porcentajes o con el color del LED.

**Un ejemplo: 13%, LED verde = seco**

### 7b LED de indicación húmedo/seco, grupo B



Si se realiza una medición en maderas del grupo B se puede leer la humedad del material en % en la escala inferior. Para determinar si la madera debe ser clasificada como „seca”, „húmeda” o „muy húmeda” se compara el color correspondiente a la altura de oscilación de los LEDs con la escala de colores presentada más abajo. La clasificación se efectúa ahora a través de la escala de colores inferior.  
verde = seco, amarillo = húmedo, rojo = muy húmedo.

**Un ejemplo: 23%, zona roja de la escala inferior = muy húmedo**



Si no se produjese ninguna oscilación de los LEDs al medir puede ser que el material esté muy seco. Realice un autotest con ayuda de la tapa de protección para confirmar si el aparato está en perfecto estado.

## 8 Función Auto Hold

Después de extraer el aparato del material se mantiene el último valor medido automáticamente durante unos 5 segundos. En ese tiempo parpadean los LEDs y muestran el último valor medido. El aparato estará de nuevo preparado para medir cuanto la luz del primer LED verde esté de nuevo intermitente.

! Sólo se garantizan el funcionamiento y la seguridad de servicio si se utiliza el instrumento de medición dentro de las condiciones climáticas indicadas y sólo para los fines para los que fue construido. La valoración de los resultados de medición y las medidas resultantes de ello son responsabilidad del usuario, dependiendo del trabajo respectivo.

## Datos técnicos

Principio de medición	Medición resistiva de la humedad del material a través de electrodos integrados
Material	2 escalas de maderas
Gama de medición para el grupo de maderas A	9% ... 23%
Gama de medición para el grupo de maderas B	11% ... 27%
Precisión	± 2%
Temperatura nominal	22 °C
Temperatura de trabajo admis.	0 °C ... 40°C
Temperatura de almacén admis.	-10 °C ... 70 °C
Humedad rel. del aire máx. admis.	85%
Alimentación de tensión	1 x 6LR61 9V
Duración de las pilas	aprox. 40 h.

Sujeto a modificaciones técnicas. 01.15.

## Disposiciones europeas y eliminación

El aparato cumple todas las normas requeridas para el libre tráfico de mercancías en la UE.

Se trata de un aparato eléctrico, por lo que debe ser recogido y eliminado por separado conforme a la directiva europea relativa a los aparatos eléctricos y electrónicos usados.

Más información detallada y de seguridad en:  
[www.laserliner.com/info](http://www.laserliner.com/info)



! Leggere completamente le istruzioni per l'opuscolo allegato „Indicazioni aggiuntive e di garanzia“. Attenersi alle indicazioni ivi riportate. Conservare con cura questa documentazione.




## Funzione/Utilizzo:

Questo strumento per misurare l'umidità dei materiali rileva il grado di umidità del legno secondo il metodo di misurazione della resistenza. Il valore indicato rappresenta l'umidità del materiale in % e si riferisce alla sostanza secca. **Esempio:** 100% umidità del materiale su 1 Kg di legno bagnato = 500 g di acqua.

## Note sul processo di misurazione:

Assicurarsi che sul punto da misurare non scorrono linee di alimentazione (linee elettriche, tubi dell'acqua, ecc.) e non ci sia un fondo metallico. Inserire il più profondamente possibile gli elettrodi di misura nel materiale da misurare, ma mai facendo troppa pressione, perché si potrebbe altrimenti danneggiare l'apparecchio. Rimuovere l'apparecchio muovendolo sempre da sinistra verso destra. Per ridurre il rischio di errori di misurazione, eseguire misurazioni comparative su più punti.

! Rischio di ferite: gli elettrodi sono appuntiti, maneggiarli con cautela e proteggerli sempre con l'apposita copertura quando non li si utilizza o durante il trasporto.



- 1 Gruppo di legname A, umidità in %
- 2 Indicatore LED di bagnato / asciutto a 12 barre  
LED 0...4 (verde) = asciutto  
LED 5...7 (giallo) = umido  
LED 8...12 (rosso) = bagnato  
LED 11...12 (rosso): batterie in esaurimento
- 3 Indicatore bagnato/asciutto per gruppo di legname B
- 4 Gruppo di legname B umidità in %
- 5 Interruttore on/off



# WoodTester Compact

## 3 ON/OFF





L'apparecchio si spegne automaticamente dopo 3 minuti per conservare le batterie. Per riaccendere l'apparecchio, premere nuovamente l'interruttore on/off.

## 4 Funzione di auto-test



4 LED verdi e un LED giallo accesi.



4 LED verdi, 3 gialli e 5 rossi accesi.

## 5 Gruppi di legname



	<b>Gruppo A</b>	Faggio, tiglio, salice, ebano
	<b>Gruppo B</b>	Farnia, acero, ontano, abete rosso, betulla, frassino

## 6 Rilevamento dell'umidità del legno




Il punto da misurare deve essere grezzo, privo di rami e non presentare tracce di sporco o resina. Non si devono eseguire misurazioni sul lato anteriore, perché questo è il punto dove il legno si asciuga più velocemente e i risultati non sarebbero quindi corretti.

### 7a Indicatore LED di bagnato/asciutto gruppo A



All'accensione dell'apparecchio tutti e 12 i LED si accendono brevemente. In seguito il primo LED verde comincia a lampeggiare in modo continuativo. Adesso l'apparecchio è pronto all'uso. Se adesso si effettua una misurazione su legni del gruppo A, l'umidità del materiale viene letta in % sulla scala superiore. Con l'aumentare della percentuale di umidità si accendono gli indicatori LED da sinistra a destra. Le 12 barre dell'indicatore LED sono suddivise in 4 verdi (asciutto), 3 gialle (umido) e 5 rosse (bagnato). La percentuale di umidità dei legni può essere determinata sia sulla base dell'indicazione % sia mediante il colore del LED. **Esempio in questione:** 13%, LED verde = asciutto.

### 7b Indicatore LED di bagnato/asciutto gruppo B



Se adesso si effettua una misurazione su legni del gruppo B, l'umidità del materiale viene letta in % sulla scala inferiore. Per determinare se il legno debba essere classificato come „asciutto”, „umido” o “bagnato” si usa l'altezza di escursione dei LED, confrontata con la scala cromatica sottostante indipendentemente dal loro colore. La valutazione avviene ora attraverso la scala cromatica inferiore. Verde = asciutto, giallo = umido, rosso = bagnato. **Esempio in questione:** 23%, zona rossa della scala inferiore = bagnato.



Se in caso di misurazione non vi fosse alcuna escursione dei LED, è possibile che il materiale da misurare sia troppo asciutto. Eseguite un auto-test con l'aiuto del cappuccio protettivo, per verificare che lo strumento di misura funzioni correttamente.

## 8 Funzione Auto-Hold

Dopo che l'apparecchio è stato ritirato dal materiale da misurare, l'ultimo valore misurato viene mantenuto automaticamente per 5 secondi. In questo momento i LED lampeggiano e visualizzano l'ultimo valore misurato. Non appena il primo LED verde ricomincia a lampeggiare, l'apparecchio è pronto ad una nuova misurazione.

**!** Il funzionamento e la sicurezza d'esercizio dell'apparecchio sono garantiti solo se l'apparecchio viene utilizzato nei limiti delle condizioni climatiche indicate ed esclusivamente per i fini per i quali è stato progettato. L'analisi dei risultati di misurazione e i provvedimenti che ne risultano sono esclusiva responsabilità dell'utilizzatore, a seconda della relativa mansione lavorativa.

## Dati tecnici

Principio di misura	Misura resistiva dell'umidità del materiale mediante elettrodi integrati
Materiale	2 scale del legno
Campo di misura gruppo di legname A	9% ... 23%
Campo di misura gruppo di legname B	11% ... 27%
Precisione	± 2%
Temperatura nominale	22 °C
Temperatura di lavoro permessa	da 0 °C a 40 °C
Temperatura di stoccaggio permessa	-10 °C...70 °C
Umidità relativa dell'aria max. permessa	85%
Alimentazione	1 x 6LR61 9V
Durata delle batterie	circa 40 h

Fatto salvo modifiche tecniche. 01.15.

## Norme UE e smaltimento

L'apparecchio soddisfa tutte le norme necessarie per la libera circolazione di merci all'interno dell'UE.

Questo prodotto è un apparecchio elettrico e deve pertanto essere raccolto e smaltito separatamente in conformità con la direttiva europea sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche usate.



Per ulteriori informazioni ed indicazioni di sicurezza:  
[www.laserliner.com/info](http://www.laserliner.com/info)





Przeczytać dokładnie instrukcję obsługi i załączoną broszurę „Informacje gwarancyjne i dodatkowe”. Postępować zgodnie z zawartymi w nich instrukcjami. Starannie przechowywać te materiały.

## Funkcja/ zastosowanie:

Miernik wilgotności materiałów mierzy i określa zawartość wilgoci w drewnie mierzoną w oparciu o rezystancję. Ustalona wartość to wilgotność materiału w % i odnosi się do suchej masy. **Przykład:** 100% wilgotności materiału w przypadku 1 kg mokrego drewna = 500 g wody.


## Wskazówki odnośnie pomiaru:

Proszę upewnić się, że w miejscu pomiaru nie przebiegają żadne instalacje (przewody elektryczne, wodociąg) oraz, że nie ma podłoża z metalu. Elektrody pomiarowe należy wetknąć w mierzony materiał tak głęboko, jak tylko jest to możliwe, jednak nigdy nie należy ich wbijać siłą w materiał, ponieważ może spowodować to uszkodzenie urządzenia. Proszę wyjmować urządzenie zawsze ruchami w prawo - w lewo. Aby zminimalizować błąd pomiaru należy przeprowadzić porównawcze pomiary w różnych miejscach.





Ostre elektrody pomiarowe stwarzają zagrożenie skałeczenia. Zawsze, gdy urządzenie nie jest używane, lub gdy jest transportowane, zakładać należy osłony na elektrody.

**1**



**2**



- 1** Grupa drewna A, wilgotność w %
- 2** 12-segmentowy wskaźnik diodowy suche/mokre  
Diody LED 0...4 (zielone) = suche  
Diody LED 5...7 (żółte) = wilgotne  
Diody LED 8...12 (czerwone) = mokre  
Diody LED 11...12 (czerwone): niski stan baterii
- 3** Wskaźnik suche/mokre dla grupy drewna B
- 4** Grupa drewna B, wilgotność w %
- 5** Wyłącznik



# WoodTester Compact

## 3 ON/OFF





W celu oszczędzania baterii urządzenie wyłącza się automatycznie po upływie ok. 3 minut. Aby ponownie włączyć urządzenie, należy ponownie nacisnąć wyłącznik.

## 4 Funkcja autotestu




Świczą 4 zielone diody LED i jedna żółta dioda LED.



Świczą 4 zielone, 3 żółte i 5 czerwonych diod LED.

## 5 Grupy drewna





<b>Grupa A</b>	Buk, lipa, wierzba, heban
<b>Grupa B</b>	Dąb szypułkowy, klon, olsza, świerk, brzoza, jesion

## 6 Pomiar wilgotności drewna





Miejsce pomiaru powinno być suwe i wolne od gałęzi, brudu oraz żywicy. Nie należy przeprowadzać pomiarów od strony czołowej, ponieważ drewno schnie tutaj szczególnie szybko i tym samym można otrzymać sfałszowane wyniki.

### 7a Wskaźnik diodowy suche/mokre, grupa A



Po włączeniu urządzenia przez krótką chwilę świeci wszystkich 12 diod. Potem pierwsza zielona dioda migła stale. Teraz urządzenie jest gotowe do pracy. W przypadku pomiaru wilgotności drewna z grupy A wilgotność materiału w % należy odczytać na górnej skali. Wraz z rosnącą wilgotnością zmienia się także wskaźnik diodowy od lewej do prawej strony. 12-segmentowy wskaźnik diodowy dzieli się na 4 zielone (suche), 3 żółte (wilgotne) i 5 czerwonych (mokre) segmentów. Wilgotność drewna można odczytać na podstawie wartości procentowej lub koloru diod LED. **Przykład:** 13%, zielona dioda LED = suche.

### 7b Wskaźnik diodowy suche/mokre, grupa B



W przypadku pomiaru wilgotności drewna z grupy B wilgotność materiału w % należy odczytać na dolnej skali. Aby określić, czy drewno jest „suche”, „wilgotne”, czy „mokre”, należy kierować się zaświeceniem diod i niezależnie od koloru porównać je z położoną poniżej barwną skalą. Do pomiaru służy dolna skala barwna.

Zielony = suche, żółty = wilgotne, czerwony = mokre.

**Przykład:** 23%, czerwony obszar dolnej skali = mokre.



Jeżeli podczas pomiaru nie zaświecą żadne diody, to być może badany materiał jest zbyt suchy. Należy wtedy przeprowadzić autotest za pomocą kapturka ochronnego, aby stwierdzić, czy miernik jest sprawny.

## 8 Funkcja Auto Hold

Po wyjęciu urządzenia z badanego materiału ostatnia wartość pomiaru automatycznie wskazywana jest jeszcze przez ok. 5 sekund. W tym czasie diody migają i wskazują ostatnią zmierzoną wartość. Gdy tylko pierwsza zielona dioda LED znów zacznie migać, urządzenie jest gotowe do nowego pomiaru.



Działanie i bezpieczeństwo stosowania zapewnione są tylko wtedy, gdy miernik używany jest w podanych warunkach klimatycznych i do celów, do których go skonstruowano. Ocena wyników pomiarów i wynikających z tego działań leżą w zakresie odpowiedzialności użytkownika, zależnie od danego zastosowania.

## Dane techniczne

Zasada pomiaru	Rezystancyjny pomiar wilgotności materiałów za pomocą wbudowanych elektrod
Materiał	2 skale drewna
Zakres pomiaru dla drewna z grupy A	9% ... 23%
Zakres pomiaru dla drewna z grupy B	11% ... 27%
Dokładność	± 2%
Temperatura znamionowa	22 °C
Dopuszczalna temperatura robocza	0°C...40°C
Dopuszczalna temperatura składowania	-10°C...70°C
Dopuszczalna maks. wzgl. wilgotność powietrza	85%
Zasilanie elektryczne	1 x 6LR61 9 V
Żywotność baterii	ok. 40 h

Zmiany techniczne zastrzeżone. 01.15.

## Przepisy UE i usuwanie

Przyrząd spełnia wszystkie normy wymagane do wolnego obrotu towarów w UE.



Produkt ten jest urządzeniem elektrycznym i zgodnie z europejską dyrektywą dotyczącą złomu elektrycznego i elektronicznego należy je zbierać i usuwać oddziennie.



Dalsze wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i informacje dodatkowe patrz: [www.laserliner.com/info](http://www.laserliner.com/info)

! Lue käyttöohje kokonaan. Lue myös lisälehti Takuu- ja lisäohjeet. Noudata annettuja ohjeita. Säilytä hyvin nämä ohjeet.

## Toiminta / Käyttö:



Tämä kosteusmittari määrittää puun kosteuden mittaanalla elektrodienvälillä vastuksen muuttumista. Lukema tarkoittaa materiaalin sisältämää kosteutta prosentteina suhteessa kuivaan massaan.

**Esimerkki:** 100 % kosteus 1 kg:ssa märkää puuta = 500 g vettä.

## Mittausohjeita:

Varmistu, että mitattavassa kohdassa ei ole asennettuna sähköjohtoja, vesiputkia tms. eikä materiaali ole metallialustalla. Työnnä elektrodit materiaaliin niin syvälle kuin mahdollista, älä kuitenkaan voimakeinoisesti iskemällä, koska silloin mittari saattaa vahingoittua. Ota mittari materiaalista pois aina vasemmalle-oikealle -liikkeellä. Minimoi mittausvirhe tekemällä vertailevia mittauksia useasta kohdasta.

! Terävät elektrodit aiheuttavat loukkaantumisvaaran. Laita suojakansi paikalleen, kun et käytä laitetta tai kun kuljetat sitä.



- 1 Puulajiryhmä A, kosteus prosentteina
- 2 12-portainen märkä/kuiva ledinäyttö  
Ledi 0...4 (vihreä) = kuiva  
Ledi 5...7 (keltainen) = kostea  
Ledi 8...12 (punainen) = märkä  
Ledi 11...12 (punainen): Paristo tyhjenemässä
- 3 Märkä/kuiva-ilmaisin puulajiryhmälle B
- 4 Puulajiryhmä B, kosteus prosentteina
- 5 On/off-näppäin



# WoodTester Compact

## 3 ON/OFF





Paristojen säästämiseksi laite kytkeytyy pois päältä 3 min kuluttua. Kytke laitteeseen uudelleen virta ON/OFF-näppäimellä.

## 4 Itsetestitoiminto



4 vihreää lediä ja yksi keltainen ledi palavat.



4 vihreää, 3 keltaista ja 5 punaista lediä palavat.

## 5 Puulajiryhmät



 Group A	Ryhma A	pyökki, lehmus, paju, eebenpuu
 Group B	Ryhma B	kesätammi, vaahtera, leppä, kuusi, koivu, saarni

## 6 Puun kosteuden mittaaminen



Mittauskohdan tulisi olla käsittelemätöntä puuta eikä siinä saa olla oksankohtaa, likaa eikä pihkaa. Älä mittaa laudan päästä äläkä etupuolelta, koska puu kuivuu tällaisissa paikoissa nopeammin; mittaustulos saattaa olla virheellinen.


### 7a Ledinäyttö märkä/kuiva; ryhmä A



Kun olet kytkenyt laitteeseen virran, kaikki 12 lediä palavat hetken aikaa. Sen jälkeen ensimmäinen vihreä ledi vilkkuu jatkuvasti. Laite on nyt käyttövalmis. Kun mittaat A-ryhmän puulajin kosteutta, katso kosteus ylemmästä astekosta. Arvo on prosentteina. Kosteuden kasvaessa ledien näyttö muuttuu vasemmalta oikealle. 12-portaisessa ledinäytössä on 4 vihreää (kuiva), 3 keltaista (kostea) ja 5 punaista (märkä) segmenttiä. Voit määrittää puun kosteuden sekä prosenttiluvun että ledien värin perusteella.

**Esimerkki:** 13 %, vihreä ledi = kuivaa.

### 7b Ledinäyttö märkä/kuiva; ryhmä B



Kun mittaat B-ryhmän puulajin kosteutta, katso kosteus alemmasta astekosta. Arvo on prosentteina. Puun määrittely kuivaksi, kosteaksi tai märkäksi tapahtuu palavien ledien lukumäärän perusteella mutta riippumatta niiden väristä. Määrittämiseen käytetään alempaa väriasteikkoa. Vihreä = kuivaa, keltainen = kosteaa, punainen = märkää.

**Esimerkki:** 23 %, aleman astekon punainen alue = märkää.

! Jos mitattaessa ei yhtään lediä syty palamaan, on mahdollista, että mittauskohde on liian kuivaa. Tee itsetesti suojojatulpan avulla. Siten voit tarkistaa, että mittari on kunnossa.

## 8 Auto-Hold-toiminto

Viimeisin mitattu arvo näytetään n. 5 s sen jälkeen, kun olet ottanut mittarin pois mittauskohteesta. Ledit vilkkuvat tämän ajan ja näyttävät viimeksi mitatun arvon. Kun ensimmäinen vihreä ledi alkaa taas vilkkuva, on laite valmis uutta mittautusta varten.

! Mittarin toiminta ja käyttöturvallisuus taataan vain, kun sitä käytetään annetuissa lämpötilojen ja ilmankosteuden rajoissa ja vain siihen tarkoitukseen, mihin laite on suunniteltu. Mittaustulosten arvionti ja siitä seuraavat toimenpiteet ovat käyttäjän vastuulla, kulloisenkin työtehtävän mukaan.

## Tekniset tiedot

Mittausperiaate	integroiduilla elektrodeilla tapahtuva resistiivinen materiaalin kosteudenmittaus
Materiaali	2 asteikkoa puulajeille
Mittausalue puulajiryhmä A	9% ... 23%
Mittausalue puulajiryhmä B	11% ... 27%
Tarkkuus	± 2 %
Nimellislämpötila	22 °C
Sallittu käyttölämpötila	0...40°C
Sallittu säilytyslämpötila	-10...70 °C
Sallittu suhteellinen ilmankosteus enint.	85%
Virtalähde	1 x 6LR61 9V
Pariston käyttöikä	n. 40 h

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään. 01.15.

## EY-määräykset ja hävittäminen

Laite täyttää kaikki EY:n sisällä tapahtuva vapaata tavaravaihtoa koskevat standardit.

Tämä tuote on sähkölaite. Se on kierrätettävä tai hävitettävä vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan EY-direktiivin mukaan.

Lisätietoja, turvallisuus- yms. ohjeita:  
[www.laserliner.com/info](http://www.laserliner.com/info)



! Leia integralmente as instruções de uso e o caderno anexo „Indicações adicionais e sobre a garantia“. Siga as indicações aí contidas. Conserve esta documentação.



### Função/Utilização:

O presente medidor de humidade em materiais mede e determina o teor de humidade em madeira segundo o método de determinação da resistência. O valor indicado é a humidade no material em % e refere-se à matéria seca. **Exemplo:** 100% de humidade no material em 1 kg de madeira húmida = 500 g de água.

### Indicações sobre o processo de medição:

Assegure-se de que no sítio a medir não haja condutores de abastecimento (fios eléctricos, tubos de água...) nem um fundo metálico. Insira os eléctrodos de medição o mais dentro possível no material a medir, mas nunca os introduza à força no material a medir, uma vez que pode danificar o aparelho. Retire sempre o medidor com movimentos da esquerda para a direita. Para minimizar erros de medição, efectue medições comparativas em vários sítios.

! Perigo de ferimento devido aos eléctrodos de medição pontiagudos. Monte sempre a tampa de protecção quando não forem usados e para o transporte.



- 1 Grupo de madeira A, humidade em %
- 2 Indicador LED de estado húmido / seco com 12 segmentos  
LED 0...4 (verde) = estado seco  
LED 5...7 (amarelo) = estado húmido  
LED 8...12 (vermelho) = estado molhado  
LED 11...12 (vermelho): Carga da pilha baixa
- 3 Indicador de estado húmido / seco para grupo de madeira B
- 4 Grupo de madeira B, humidade em %
- 5 Botão para ligar / desligar



# WoodTester Compact

## 3 ON/OFF





O aparelho desliga-se automaticamente após 3 minutos para poupar as pilhas. Para voltar a ligar o aparelho, carregue novamente no botão para ligar/desligar.

## 4 Função de auto-teste




4 LEDs verdes e um LED amarelo acesos.



4 LEDs verdes, 3 amarelos e 5 vermelhos acendem.

## 5 Grupos de madeira





<b>Grupo A</b>	Faia, tília, salgueiro, ébano
<b>Grupo B</b>	Carvalho europeu, ácer, amieiro, abeto, bétula, freixo

## 6 Determinar a humidade em madeira




O sítio a medir não deve estar tratado nem deve ter ramos, sujidade ou resina. Não devem ser efectuadas medições em lados frontais, uma vez que a madeira aqui seca particularmente depressa e, dessa forma, levaria a resultados de medição falsos.

## 7a Indicador LED de estado húmido/seco grupo A



Depois de ligar o aparelho, os 12 LEDs acendem brevemente. A seguir pisca continuamente o primeiro LED verde. Agora o aparelho está operacional. Se a seguir for realizada uma medição em madeiras do grupo A, a humidade do material em % deve ser lida na escala superior. Com um teor de humidade crescente também se altera o indicador LED da esquerda para a direita. O indicador LED com 12 segmentos divide-se em 4 segmentos verdes (estado seco), 3 segmentos amarelos (estado húmido) e 5 segmentos vermelhos (estado molhado). O teor de humidade das madeiras tanto pode ser determinado com base na indicação de % como na cor do LED. **Exemplo aqui:** 13 %, LED verde = estado seco.

## 7b Indicador LED de estado húmido/seco grupo B



Se a seguir for realizada uma medição em madeiras do grupo B, a humidade do material em % deve ser lida na escala inferior. Para determinar se a madeira deve ser classificada como "seca", "húmida" ou "molhada" é usado o nível de deslocação dos LEDs que, independentemente da sua cor, é comparado com a escala de cores que se encontra abaixo. A análise é realizada através da escala de cores inferior. Verde = estado seco, amarelo = estado húmido, vermelho = estado molhado. **Exemplo aqui:** 23 %, área vermelha da escala inferior = estado molhado.



Se durante uma medição não houver qualquer deslocação dos LEDs, isso pode significar que o material a medir está demasiado seco. Realize com a ajuda da tampa de protecção um auto-teste para determinar se o medidor está num estado perfeito.

## 8 Função Auto-Hold

Depois de o aparelho ser retirado do material a medir, o último valor medido é mantido automaticamente durante aprox. 5 segundos. Neste espaço de tempo os LEDs piscam e indicam o valor de medição por último determinado. Logo que o primeiro LED verde volte a piscar, o aparelho está preparado para uma nova medição.

! O funcionamento e a segurança operacional só estão garantidos se o medidor for operado no âmbito das condições climáticas indicadas e só for usado para os fins para os quais foi construído. A análise dos resultados de medição e as medidas daí resultantes são da responsabilidade do utilizador em função da respectiva tarefa de trabalho.

## Dados técnicos

Princípio de medição	Medição resistiva de humidade em materiais com eléctrodos integrados
Material	2 escalas de madeira
Margem de medição grupo de madeira A	9% ... 23%
Margem de medição grupo de madeira B	11% ... 27%
Precisão	± 2 %
Temperatura nominal	22 °C
Temperatura de trabalho permitida	0 °C...40 °C
Temperatura de armazenamento permitida	-10 °C...70 °C
Humidade rel. do ar máx. permitida	85 %
Alimentação de tensão	1 x 6LR61 9V
Vida útil das pilhas	aprox. 40 h

Sujeito a alterações técnicas. 01.15.

## Disposições da UE e eliminação

O aparelho respeita todas as normas necessárias para a livre circulação de mercadorias dentro da UE.

Este produto é um aparelho eléctrico e tem de ser recolhido e eliminado separadamente, conforme a Directiva europeia sobre aparelhos eléctricos e electrónicos usados.



Mais instruções de segurança e indicações adicionais em:  
[www.laserliner.com/info](http://www.laserliner.com/info)





Läs igenom hela bruksanvisningen och det medföljande häftet "Garanti och extra anvisningar". Följ de anvisningar som finns i dem. Förvara underlagen väl.

## Funktion/användning:



Det föreliggande mätinstrumentet för mätning av fukthalt i material undersöker och bestämmer fukthalten i trä enligt motståndsprincipen. Värdet indikerar materialets fukthalt i % och refererar till torrsubstansen. **Exempel:** 100 % fukthalt vid 1 kg vått trä = 500 g vatten.

## Anvisningar om mätprocessen:

Försäkra dig om att det inte finns några ledningar (elektriska ledningar, vattenrör eller liknande) eller ett metalliskt underlag på det ställe, där mätningen ska ske. Stick in mätelektroderna så långt som möjligt i materialet, men utan att slå in dem med våld, eftersom mätinstrumentet då kan skadas. Dra alltid ut mätinstrumentet genom att försiktigt vicka det fram och tillbaka. Gör flera mätningar på olika ställen för att minimera mätfelen.



Det finns risk för personskador utgående från de spetsiga mätelektroderna. Sätt alltid på skyddshåttan när mätinstrumentet inte används och när det ska transporteras.



- 1 Träslag grupp A, fuktighet i %
- 2 12-siffrig vått/torrt LED-indikator  
LED 0...4 (grön) = torr  
LED 5...7 (gul) = fuktig  
LED 8...12 (röd) = vått  
LED 11...12 (röd): Batteriladdning låg
- 3 Torrt/vått-indikator för träslag grupp B
- 4 Träslag grupp B fuktighet i %
- 5 PÅ/AV-brytare



# WoodTester Compact

## 3 ON/OFF





För att spara batterierna slår instrumentet automatiskt av sig efter 3 minuter. För att sedan åter slå på instrumentet trycker man på PÅ/AV-brytaren igen.

## 4 Egentestfunktion



4 gröna LED-lampor och en gul LED lyser.



4 gröna, 3 gula och 5 röda LED:er lyser.

## 5 Träslagsgrupper

	<b>Grupp A</b>	Bok, lind, pil, ebenholts
	<b>Grupp B</b>	Ek, lönn, al, björk, ask



## 6 Bestämma fukthalt i trä



Det ställe som ska mätas måste vara obehandlat och fritt från kvistar, smuts och kåda.

Mätningarna ska aldrig göras i ändträ. Då träet torkar särskilt fort där, leder det till felaktiga mätresultat.


## 7a Våt/torr LED-visning grupp A



Efter att instrumentet slagits på lyser alla 12 LED:er en kort stund. Därefter blinkar den första gröna LED:en kontinuerligt. Instrumentet är nu klart att användas. Om en mätning av träslagen i grupp A nu ska göras, ska materialfuktigheten i % avläsas på den övre skalan. Med ökande fukthalt ändrar sig också LED-visningen från vänster till höger. Den 12-siffriga LED-visningen är uppdelad i 4 gröna (torrt), 3 gula (fuktigt) och 5 röda (vått) segment. Fukthalten i träslagen kan bestämmas både med hjälp av %-angivelsen och genom LED-färgen.

**Exempel här:** 13 %, grön LED = torrt.

## 7b Våt/torr LED-visning grupp B



Om en mätning av träslagen i grupp B nu ska göras, ska materialfuktigheten i % avläsas på den nedre skalan. För att bestämma om träslaget ska betraktas som "torrt", "fuktigt" eller "vått" använder man uts-lagshöjden på LED:erna och oberoende av deras färg jämför man med den underliggande färgskalan. Bedömningen görs nu med den nedre färgskalan. Grön = torrt, gul = fuktigt, röd = vått.

**Exempel här:** 23 %, rött område på den nedre skalan = vått.

! Skulle man under en mätning inte få något utslag på LED:erna, är det möjligt att mätstycket är för torrt. Använd skyddshuven och genomför ett egentest för att fastställa om mätinstrumentet är i felfritt tillstånd.

## 8 Auto-Hold-funktion

Efter att instrumentet tagits bort från mätstycket visas det senaste mätvärdet automatiskt i ca. 5 sekunder. Under tiden blinkar LED:erna och visar det senaste mätvärdet. Så snart den första gröna LED:en åter blinkar är instrumentet klart för en ny mätning.

! Funktionen och driftsäkerheten är säkerställda endast när mätinstrumentet används inom ramen för de angivna klimatvillkoren och i det avsedda användningsområdet. Användaren ansvarar själv för bedömningen av mätresultaten och de åtgärder som följer beroende på den aktuella arbetsuppgiften.

## Tekniska data

Mätprincip	Resistiv fuktmätning i material via integrerade elektroder
Material	2 träskalor
Mätområde träslag grupp A	9% ... 23%
Mätområde träslag grupp B	11% ... 27%
Noggrannhet	± 2%
Nominell temperatur	22 °C
Tillåten arbetstemperatur	0 °C...40 °C
Tillåten förvaringstemperatur	-10 °C...70 °C
Tillåten maximal relativ luftfuktighet	85 %
Strömförsörjning	1 x 6LR61 9V
Batterilivslängd	Cirka 40 tim

Tekniska ändringar förbehålls. 01.15.

## EU-bestämmelser och kassering

Apparaten uppfyller alla nödvändiga normer för fri handel av varor inom EU.

Den här produkten är en elektrisk apparat och den måste sopsorteras enligt det europeiska direktivet för uttjänta el- och elektronikapparater.

Ytterligare säkerhets- och extra anvisningar på:  
[www.laserliner.com/info](http://www.laserliner.com/info)





Les fullstendig gjennom bruksanvisningen og det vedlagte heftet „Garanti- og tilleggsinformasjon“. Følg anvisningene som gis der. Disse dokumentene må oppbevares trygt.

### Funksjon/bruk:

Det foreliggende materialfuktmålingsapparatet beregner og bestemmer materialfuktinnholdet i tre etter motstandsmålemetoden. Den angivne verdien er materialfukten i % og gjelder for tørrmassen.

**Eksempel:** 100% materialfukt ved 1kg vått tre = 500g vann.


### Informasjoner om målingen:

Forviss deg om at det ikke befinner seg tilførselsledninger (elektriske ledninger, vannrør...) eller metallisk undergrunn på stedet som skal måles. Sett måleelektrodene så langt inn i målematerialet som mulig, men slå dem aldri med makt inn i målematerialet, ellers kan apparatet skades. Fjern måleapparatet alltid med venstre-høyre-bevegelser. For å minimere målefeil, bør du utføre sammenlignende målinger på flere steder.





Fare for skader på grunn av spisse måleelektroder.  
Monter alltid vernedekselet når apparatet ikke brukes  
eller til transport.

**1**



6LR61 9V

**2**



**1** Trevirkegruppe A,  
Fuktighet i %

**2** 12-sifret Våt / Tørr  
LED-indikator

LED 0...4 (grønn) = tørr

LED 5...7 (gul) = fuktig

LED 8...12 (rød) = våt

LED 11...12 (rød):  
Lav batterikapasitet

**3** Våt / tørr-indikator for  
Trevirkegruppe B

**4** Trevirkegruppe B,  
Fuktighet i %

**5** På / Av bryter



# WoodTester Compact

## 3 ON/OFF





Apparatet slår seg av automatisk etter 3 minutter, for å skåne batteriene. For å slå apparatet på igjen etter dette, trykk på På/Av-bryteren igjen.

## 4 Selvtest-funksjon




4 grønne LEDer og en gul LED lyser.



4 grønne, 3 gule og 5 røde LEDer lyser.

## 5 Trevirkegrupper





<b>Gruppe A</b>	Bøk, lind, piletre, ibenholt
<b>Gruppe B</b>	Sommereik, lønnetre, erle, gran, bjørk, ask

## 6 Konstatering av treets fuktighet




Stedet som skal måles skal være ubehandlet og fritt for grener, smuss eller harpiks. Det skal ikke utføres en måling på frontsider, for treet tørker spesielt fort der og dette kunne gi gale måleresultater.

### 7a Våt / tørr LED-visning gruppe A



Etter at apparatet er slått på, lyser alle 12 LEDer opp et kort øyeblikk. Deretter blinker den første grønne LEDen kontinuerlig. Apparatet er nå klar til drift. Hvis det nå gjennomføres en måling for trevirke av gruppe A, så kan man avlese materialets fuktighet i % på den øverste skalaen. Ettersom fuktighetsmengden øker, endrer og så LED-visningen seg fra venstre mot høyre. Den 12-sifrede LED-indikatoren er inndelt i 4 grønne (tørt trevirke), 3 gule (fuktig trevirke) og 5 røde (vått trevirke) segmenter. Trevirkets fuktighetsmengde kan fastsettes både ved hjelp av den prosentvis oppgaven som også på basis av LED-fargen. **Eksempel her:** 13%, grønne LEDer = tørt trevirke.

### 7b Våt / tørr LED-visning gruppe B



Hvis det nå gjennomføres en måling for trevirke av gruppe B, så kan man avlese materialets fuktighet i % på den nederste skalaen. For å fastsette om trevirket nå skal klassifiseres som „tørt“, „fuktig“ eller „vått“, anvendes LEDens utslagshøyde, og sammenlignes med fargeskalaen som ligger under, uavhengig av dens farge. Vurderingen foretas nå via den nederste fargeskalaen. Grønn = tørt trevirke, gul = fuktig trevirke, rød = vått trevirke. **Eksempel her:** 23%, rødt område på den nederste skalaen = vått trevirke.



Hvis målingen foretas uten at det følger et utslag av LEDene, så er det mulig at materialet som måles er for tørt. Gjennomfør en selvtest ved hjelp av beskyttelseskappen, for å konstatere om måleapparatet er i en lytefri tilstand.

## 8 Auto-Hold funksjon

Etter at apparatet har blitt trukket ut av materialet som har blitt målt, holdes den siste måleverdien automatisk i ca. 5 sekunder. I dette tidsrommet blinker LEDene og viser den måleverdien som det sist ble funnet frem til. Så snart den første grønne LEDen blinker igjen, er apparatet klart for en ny måling.



Funksjonen og driftssikkerheten er kun sikret når måleapparatet brukes under de angitte klimatiske betingelsene og kun til de formål det ble konstruert for. Bedømmelsen av måleresultatene og de tilsvarende tiltakene er brukerens eget ansvar, avhengig av den respektive arbeidsoppgaven.

## Tekniske data

Måleprinsipp	Resistiv måling av materialfuktighet via integrerte elektroder
Material	2 Trevirke-skalaer
Måleområde trevirkegruppe A	9% ... 23%
Måleområde trevirkegruppe B	11% ... 27%
Nøyaktighet	± 2%
Nominell temperatur	22 °C
Tillatt arbeidstemp.	0 °C...40 °C
Tillatt lagertemperatur	-10 °C...70 °C
Tillatt maks. rel. luftfuktighet	85%
Spenningsstiførsel	1 x 6LR61 9V
Batterienees brukstid	ca. 40 h

Det tas forbehold om tekniske endringer. 01.15.

## EU-krav og kassering

Apparatet oppfyller alle nødvendige normer for fri samhandel innenfor EU.

Dette produktet er et elektroapparat og må kildesorteres og avfallsbehandles tilsvarende ifølge det europeiske direktivet for avfall av elektrisk og elektronisk utstyr.

Ytterligere sikkerhetsinstruksjoner og tilleggsinformasjon på:  
[www.laserliner.com/info](http://www.laserliner.com/info)





Kullanım kılavuzunu ve ekte bulunan „Garanti Bilgileri ve Diğer Açıklamalar“ defterini lütfen tam olarak okuyunuz. İçinde yer alan talimatları dikkate alınız. Bu belgeleri özenle saklayınız.

### Fonksiyon/Kullanım:



Önünüzde bulunan materyel nem ölçüm cihazı ağaçların nem oranlarını direnç ölçme metoduna göre hesaplar ver belirler. Gösterilen değer % oranında materyel nemini vermektedir ve kuru madde değerine ilişkindir. **Örnek:** 1 kg ıslak ağaçta % 100 materyel nemi = 500 gr su.

### Ölçüm sürecine dair bilgiler:

Ölçüm yapılacak olan alandan besleme hatlarının (elektrik kabloları, su boruları ...) geçmemesinden veya metalik bir alt yapının bulunmamasından emin olun. Ölçüm elektrodlarını ölçüm yapılacak malzemenin içine mümkün olduğunda derin yerleştirin, fakat hiç bir zaman zorla malzemenin içine vurarak yerleştirmeye çalışmayın, çünkü bu şekilde cihaz hasar görebilir. Ölçüm cihazını sağa ve sola çevirerek çıkarın. Ölçüm hatalarını en aza indirmek için, birden fazla yerde ölçümler gerçekleştirebilir ve kıyaslayın.



Sivri ucu ölçüm elektrodlarından dolayı yaralanma tehlikesi bulunmaktadır. Kullanmadığınız zaman veya nakil esnasında daima koruyucu kapağı monte edin.



- 1 Ağaç grubu A, nem oranı %
- 2 12 ayarlı ıslak/kuru LED indikatörü  
LED 0...4 (yeşil) = kuru  
LED 5...7 (sarı) = nemli  
LED 8...12 (kırmızı) = ıslak  
LED 11...12 (kırmızı):  
Batarya doluluğu çok az
- 3 Ağaç grubu B için ıslak/kuru indikatörü
- 4 Ağaç grubu B, nem oranı %
- 5 AÇMA / KAPAMA şalteri



# WoodTester Compact

## 3 ON/OFF





Cihaz 3 dakika sonra pillerin tasarrufu için otomatik olarak kapanır. Cihazı daha sonra tekrar açmak için Açma/Kapama şalterine yeniden basınız.

## 4 Otomatik test fonksiyonu



4 yeşil LED ve bir sarı LED yanarlar.



4 yeşil, 3 sarı ve 5 kırmızı LED yanmaktadır.

## 5 Ağaç grupları



	<b>Grup A</b>	Kayın, İhlamur, Söğüt, Abanos
	<b>Grup B</b>	Saplı meşe, Akçaağaç, Kızılağaç, Ladin, Huş, Dişbudak

## 6 Ağaç nemini belirleme




Ölçüm yapılacak yerin muamele görmemiş olması ve üzerinde dal, kirlilik veya reçine olmaması gerekiyor. Ağaç yüzüllerinde ölçüm yapılmamalıdır; bu alanlar bilhassa çabuk kurudukları için yanlış ölçüm değerlerine sebep olabilirler.

## 7a Islak/Kuru LED göstergesi Grup A



Cihaz açıldıkten hemen sonra tüm 12 LED kısa bir süre için yanar. Sonrasında ilk yeşil LED devamlı yanar. Cihaz artık kullanıma hazır. A grubuna dahil ağaçlarda bir ölçüm yapıldığında materyel nem oranı % değerinde üst skala da okunabilir. Nem oranı arttıkça LED göstergesi de soldan sağa doğru değiştir. 12 rakamlı LED göstergesi 4 yeşil (kuru), 3 sarı (nemli) ve 5 kırmızı (islak) bölütten oluşmaktadır. Ağacların nem oranı hem % değeri ile hem de LED rengi ile belirlenebilir. **Örneğin:** 13%, yeşil LED = kuru.

## 7b Islak/Kuru LED göstergesi Grup B



B grubuna dahil ağaçlarda bir ölçüm yapıldığında materyel nem oranı % değerinde alt skala da okunabilir. AĞACI „kuru“, „nemli“ veya „ıslak“ olarak sınıflandırmak için LED'in açılım yüksekliği kullanılır ve rengine bağlı olmadan altta bulunan skala ile karşılaştırılır. Değerlendirme alttaki renk skalası üzerinden gerçekleşir. Yeşil = kuru, sarı = nemli, kırmızı = ıslak. **Örneğin:** 23%, alt skalanın kırmızı bölümü = ıslak.



Ölçüm esnasında LED'te açılımın meydana gelmemesi ölçüm malzemesinin çok kuru olmasından kaynaklanabilir. Cihazın arızasız durumda olup olmadığını tespit etmek için koruma kapağı yardımı ile bir otomatik test gerçekleştirin.

## 8 Auto-Hold-Fonksiyonu

Cihaz ölçüm malzemesinden çıkarıldıkten sonra son ölçüm değeri otomatik olarak 5 saniye kadar göstergede kalır. Bu süre içinde LED'ler yanar ve son olarak elde edilen ölçüm değeri gösterilir. Birinci yeşil LED yeniden yanıp sönmeye başladığında cihaz yeni bir ölçüm için hazır olur.



Ölçüm cihazının fonksiyonu ve çalışma güvenliği sadece bildirilen klimatik şartlar çerçevesinde çalıştırıldığı ve yapıldığı amaç için kullanıldığı takdirde sağlanmaktadır. Ölçüm değerlerinin değerlendirilmesi ve bunun sonucundaki tedbirler söz konusu iş görevine göre kullanıcının kendi sorumluluğuna aittir.

## Teknik özellikler

Ölçüm prensibi	Entegreli elektrodlar sayesinde resistif materyel nemi ölçümü
Materyal	2 Ağaç skalası
Ölçüm alanı ağaç grubu A	9% ... 23%
Ölçüm alanı ağaç grubu B	11% ... 27%
Hassasiyet	± 2%
Nominal ısı	22 °C
İzin verilen çalışma ısısı	0 °C...40 °C
İzin verilen depolama ısısı	-10 °C...70 °C
İzin verilen maks. nispi hava nemi	85%
Voltaj beslemesi	1 x 6LR61 9V
Pillerin dayanıklık süresi	yak. 40 saat

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır. 01.15.

## AB Düzenlemeleri ve Atık Arıtma

Bu cihaz, AB dahilindeki serbest mal ticareti için geçerli olan tüm gerekli standartların istemlerini yerine getirmektedir.

Bu ürün elektrikli bir cihaz olup Avrupa Birliği'nin Atık Elektrik ve Elektronik Eşyalar Direktifi uyarınca ayrı olarak toplanmalı ve bertaraf edilmelidir.

Diğer emniyet uyarıları ve ek direktifler için:

[www.laserliner.com/info](http://www.laserliner.com/info)





Просим Вас полностью прочитать инструкцию по эксплуатации и прилагаемую брошюру „Информация о гарантии и дополнительные сведения“. Соблюдать содержащиеся в этих документах указания. Все документы хранить в надежном месте.

## **Назначение/Применение:**

Этот прибор для измерения влажности материалов определяет и вычисляет влагосодержание в древесине путем измерения сопротивления. Отображаемое значение – это влажность материала в % относительно сухой массы. **Пример:** 100% влажность материала в 1 кг сырой древесины = 500 г воды.


## **Указания к процессу измерений:**

Убедиться, что в месте проведения измерений нет линий инженерных коммуникаций (электрических кабелей, водопроводных труб...) или металлических оснований. Осторожно вставить измерительные электроды в анализируемый материал, так, чтобы не повредить прибор. Вынимать прибор всегда вращательными движениями слева направо. Чтобы свести к минимуму ошибки при измерениях, следует проводить сравнительные замеры в нескольких местах.





Опасность получения травмы от острых измерительных электродов. Если прибор не используется, а также при транспортировке обязательно надевать защитный колпачок.

**1**



**2**



- 1 Группа древесины А, влажность в %
- 2 12-значный светодиодный индикатор влажности / сухости Светодиод 0...4 (зеленый) = сухая  
Светодиод 5...7 (желтый) = влажная  
Светодиод 8...12 (красный) = мокрая  
Светодиод 11...12 (красный): Низкий заряд батареи
- 3 Индикатор влажности / сухости для группы древесины В
- 4 Группа древесины В, влажность в %
- 5 Двухпозиционный выключатель Вкл./Выкл.



# WoodTester Compact

## 3 ON/OFF





Из соображений экономии прибор автоматически выключается через 3 минуты. Чтобы снова включить прибор, необходимо повторно нажать выключатель Вкл./Выкл.

## 4 Функция самодиагностики



Горят 4 зеленых и один желтый светодиод.



Горят 4 зеленых, 3 желтых и 5 красных светодиода.

## 5 Группы древесины



<p><b>Group A</b></p> <table border="1"><tr><td>9</td><td>13</td><td>16</td><td>19</td><td>21</td><td>23 %</td></tr><tr><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td></td></tr></table>	9	13	16	19	21	23 %	■	■	■	■	■		<p><b>Группа А</b></p> <p>Бук, липа, ива, верба, эбеновое дерево</p>
9	13	16	19	21	23 %								
■	■	■	■	■									
<p><b>Group B</b></p> <table border="1"><tr><td>11</td><td>15</td><td>19</td><td>23</td><td>25</td><td>27 %</td></tr><tr><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td></tr></table>	11	15	19	23	25	27 %	■	■	■	■	■	■	<p><b>Группа В</b></p> <p>Дуб черешчатый, клен, ольха, пихта, береза, ясень</p>
11	15	19	23	25	27 %								
■	■	■	■	■	■								

## 6 Определить влажность древесины




Место замера должно быть необработанным; на нем не должно быть сучков, загрязнений или смолы. Замеры не следует проводить на торцах, т.к. здесь древесина высыхает особенно быстро, а это может привести к искажению результатов измерений.

### 7а Светодиоды индикации влажности / сухости - Группа А



После включения прибора на мгновение загораются все 12 светодиодов. После этого первый зеленый светодиод горит непрерывно. Теперь прибор готов к работе. Если измерение проводится на древесине, относящейся к группе А, показания влажности материала в % считаются по верхней шкале. С увеличением содержания влаги слева направо изменяется также светодиодная индикация. 12-значный светодиодный индикатор разбит на 4 зеленых („сухой“), 3 желтых („влажный“) и 5 красных („сырой“) сегментов. Содержание влаги в древесине можно определять как с помощью данных в %, так и по цвету светодиодов. **Например, здесь:** 13%, зеленый СД = сухой.

### 7б Светодиоды индикации влажности / сухости - Группа В



Если измерение проводится на древесине, относящейся к группе В, показания влажности материала в % считаются по нижней шкале. Чтобы определить, к какой категории следует отнести древесину - «сухой», «влажный» или «сырой», используется амплитудная величина светодиодов, которую, независимо от их цвета, сравнивают с расположенной ниже цветовой шкалой. О влажности судят по нижней цветовой шкале. Зеленый = сухой, желтый = влажный, красный = сырой. **Например, здесь:** 23%, красный участок по нижней шкале = сырой.



Если во время измерения светодиоды вообще не показывают изменений, возможно, что измеряемый материал слишком сухой. В этом случае необходимо провести самодиагностику с помощью защитного колпачка, чтобы выяснить, исправлен ли измерительный прибор.

## 8 Функция автоматического удержания

После извлечения прибора из измеряемого материала последний результат измерений удерживается еще примерно в течение 5 секунд. В этот период времени светодиоды мигают и показывают последний полученный результат измерений. Как только первый зеленый светодиод снова начнет мигать, прибор готов к следующему измерению.

Функционирование и безопасность в работе гарантируются только в том случае, если эксплуатация измерительного прибора осуществляется в указанных климатических условиях и строго по назначению. Пользователь сам несет ответственность за интерпретацию результатов измерений и выполняемые в связи с этим действия в зависимости от конкретной производственной задачи.

## Технические характеристики

Принцип измерения	Резистивное измерение влажности материала с помощью встроенных электродов
Материал	2 шкалы лесоматериалов
Диапазон измерений - Группа древесины А	9% ... 23%
Диапазон измерений - Группа древесины В	11% ... 27%
Точность	± 2%
Номинальная температура	22 °C
Допустимая рабочая температура	0°C...40°C
Допустимая температура хранения	-10°C...70°C
Допустимая макс. отн. влажность воздуха	85%
Электропитание	1 x 6LR61 9В
Срок службы батарей	ок. 40 ч

Изготовитель сохраняет за собой право на внесение технических изменений. 01.15.

## Правила и нормы ЕС и утилизация

Прибор выполняет все необходимые нормы, регламентирующие свободный товарооборот на территории ЕС.

Данное изделие представляет собой электрический прибор, подлежащий сдаче в центры сбора отходов и утилизации в разобранном виде в соответствии с европейской директивой о бывших в употреблении электрических и электронных приборах.

Другие правила техники безопасности и ополнительные инструкции см. по адресу: [www.laserliner.com/info](http://www.laserliner.com/info)





Повністю прочитайте цю інструкцію з експлуатації та брошуру «Гарантія й додаткові вказівки», що додається. Дотримуйтесь настанов, що в них містяться. Зберігайте ці документи акуратно.

### Функціонування/застосування:



Цей прилад для вимірювання вологості матеріалу виявляє й визначає вміст води у деревині методом вимірювання опору. Показана величина є вологістю матеріалу в % і відноситься до маси у сухому стані. **Приклад:** 100% вологості матеріалу для 1 кг вологої деревини = 500 г води.

### Вказівки до процесу вимірювання:

Слід переконатися у тому, що на місці для вимірювання відсутні лінії живлення (електричні проводи, водопровідні труби...) або знаходиться металева основа. Вставити вимірювальні електроди якнайдалі в вимірювальний продукт, втім ніколи не вбивати силоміць в вимірювальний продукт, тому що тим самим можна пошкодити прилад. Завжди виймати вимірювальний прилад за допомогою рухів вліво-вправо. Для зведення до мінімуму помилок вимірювання необхідно виконувати порівняльні вимірювання у декількох місцях.



Небезпека травмування гострими вимірювальними електродами. Постійно встановлювати захисну кришку при невикористанні та транспортуванні.



- 1 Група деревини «А», Вологість, %
- 2 12-сегментний СД-індикатор «мокра/суха»  
світлодіоди 0...4 (зелені) = суха  
світлодіоди 5...7 (жовті) = волога  
світлодіоди 8...12 (червоні) = мокра  
світлодіоди 11...12 (червоні): низький заряд батареї
- 3 Індикатор «мокра/суха» для групи деревини «В»
- 4 Група деревини «В», Вологість, %
- 5 Вимикач приладу



# WoodTester Compact

## 3 ON/OFF





Через 3 хвилини прилад автоматично вимикається для збереження заряду батареї. Щоб знову ввімкнути прилад, ще раз натисніть вимикач приладу.

## 4 Функція самотестування



Світяться 4 зелених світлодіода та один жовтий.



Світяться 4 зелених, 3 жовтих і 5 червоних СД

## 5 Групи деревини



 Group A 9 13 16 19 21 23 % 11 15 19 23 25 27 % Group B	<b>Група «А»</b> Бук, липа, верба, чорне дерево
	<b>Група «Б»</b> Дуб звичайний, клен, вільха, ялина, береза, ясен

## 6 Визначення вологості деревини





Місце для вимірювання повинне бути неопрацьованим і вільним від гілок, бруду або смоли. Не виконувати вимірювання на торцевих сторонах, тому що деревина тут особливо швидко висихає та таким чином сприяє отриманню помилкових результатів вимірювання.

### 7a СД-індикатор «мокра/суха» для групи «А»



Після ввімкнення приладу на коротку мить загоряються всі 12 СД. Після цього починає безперервно блімати перший зелений СД. Тепер прилад готовий до роботи. Якщо зараз виконати вимірювання деревини групи «А», вологість матеріалу має зчитуватися в % з верхньої шкали. З підвищенням вмісту вологи світлодіодна індикація також змінюється зліва направо. 12-сегментний СД-індикатор поділяється на 4 зелених (суха), 3 жовтих (волога) і 5 червоних (мокра) сегменти. Вміст вологи у деревині можна визначати як за показанням у відсотках (%), так і за кольором світлодіодів. **Наприклад, у цьому випадку:** 13%, зелений СД = суха.

### 7b СД-індикатор «мокра/суха» для групи «Б»



Якщо зараз виконати вимірювання деревини групи «Б», вологість матеріалу має зчитуватися в % з нижньої шкали. Щоб визначити, чи віднести деревину до «сухої», «вологої» або «мокрої», належить порівняти величину світлодіодної індикації в залежності від її кольору з наведеною нижче кольоровою шкалою. Тепер зробити висновок за кольоровою шкалою нижче.

Зелений = суха, жовтий = волога, червоний = мокра. **Наприклад, у цьому випадку:** 23%, червоний сектор нижньої шкали = мокра.



Якщо при вимірюванні не загориться жоден світлодіод, можливо, вимірюваний матеріал занадто сухий. Виконайте за допомогою захисного ковпачка самотестування, щоб переконатися в тому, що вимірювальний прилад справний.

## 8 Функція автоматичного утримання показань

Після зняття приладу з вимірюваного матеріалу індикація останнього виміру автоматично утримується ще приблизно 5 секунд. У цей час блимають світлодіоди, показуючи останній отриманий результат вимірювання. Як тільки заблимає перший зелений СД, прилад буде готовий до нового вимірювання.



Функціонування й експлуатаційна безпечність гарантується лише у тому випадку, якщо вимірювальний прилад експлуатується у межах зазначених кліматичних умов і використовується лише для цілей, для яких його сконструйовано. За оцінювання результата вимірювань й вжиті через це заходи відповідає користувач, який виконує відповідну роботу.

## Технічні дані

Принцип вимірювання	Опірне вимірювання вологості матеріалів вбудованими електродами
Матеріал	2 шкали деревин
Діапазон вимірювання для групи деревини «А»	9% ... 23%
Діапазон вимірювання для групи деревини «Б»	11% ... 27%
Точність	± 2%
Номінальна температура	22 °C
Допустима робоча температура	0 °C ... 40 °C
Допустима температура зберігання	-10 °C ... 70 °C
Допустима максимальна відносна вологість повітря	85%
Електроживлення	1 батарея 6LR61 на 9 В
Термін служби батареї	блíзько 40 год

Ми залишаємо за собою право на технічні зміни. 01.15.

## Нормативні вимоги ЄС й утилізація

Цей пристрій задовольняє всім необхідним нормам щодо вільного обігу товарів в межах ЄС.

Згідно з європейською директивою щодо електричних і електронних приладів, що відслужили свій термін, цей виріб як електроприлад підлягає збору й утилізації окремо від інших відходів.

Детальні вказівки щодо безпеки й додаткова інформація на сайті: [www.laserliner.com/info](http://www.laserliner.com/info)



! Kompletně si přečtěte návod k obsluze a přiložený sešit „Pokyny pro záruku a dodatečné pokyny“. Postupujte podle zde uvedených instrukcí. Tyto podklady dobře uschověte.

### Funkce/použití:



Tento přístroj pro měření vlhkosti materiálu zjišťuje a určuje vlhkost dřeva na základě měření odporu. Zobrazená hodnota je vlhkost materiálu v % a vztahuje se na hmotu sušiny. **Příklad:** 100% vlhkost materiálu při 1kg mokrého dřeva = 500g vody.

### Pokyny k postupu měření:

Prověřte, zda v měřeném místě nejsou žádná zásobovací vedení (elektrická vedení, vodovodní trubky ...) nebo kovový podklad.

Měřící elektrody zasuňte pokud možno co nejhлouběji do měřeného materiálu, ale nikdy je do něj nezatloukejte násilně, protože by se tak mohl přístroj poškodit. Přístroj vytahujte vždy pohybem doleva a doprava. Pro minimalizaci chyb měření proveděte srovnávací měření na několika místech.


! Nebezpečí úrazu špičatými měřicími elektrodami. Ochrannou krytku používejte vždy, když přístroj nepoužíváte nebo při transportu.



- 1 Skupina dřev A,  
Vlhkost v %
- 2 12 místný vlhko/sucho  
Diodový indikátor  
LED 0...4 (zelená) = suché  
LED 5...7 (žlutá) = vlhké  
LED 8...12 (červená) =  
mokré
- 3 Indikátor vlhka-sucha pro  
skupinu dřev B
- 4 Skupina dřev B  
Vlhkost v %
- 5 Tlačítko zap/vyp



# WoodTester Compact

## 3 ON/OFF





Pro ochranu baterií se přístroj po 3 minutách automaticky vypne. Pro opětovné zapnutí přístroje stiskněte tlačítko zap/vyp.

## 4 Funkce vlastního testu




Svítí 4 zelené kontrolky LED a jedna žlutá kontrolka LED.



Svítí 4 zelené, 3 žluté a 5 červených diod.

## 5 Skupiny dřev



<b>Skupina A</b>	Buk, lípa, vrba, ebenové dřevo
<b>Skupina B</b>	Letní dub, javor, olše, jedle, bříza, jasan



## 6 Zjištění vlhkosti dřeva



Místo měření by nemělo být nijak ošetřeno, nesmí na něm být větve, nečistota nebo smola.


Na čelních stranách by neměla být prováděna žádná měření, protože dřevo zde obzvlášť rychle vysychá, což by vedlo ke zkresleným výsledkům měření.

### 7a Diodová indikace vlhka/sucha skupina A



Po zapnutí přístroje se na chvíli rozsvítí všechn 12 diod. Potom neustále bliká první zelená dioda. Přístroj je nyní připraven k provozu. Pokud se nyní provádí měření u dřev supiny A, odečte se vlhkost materiálu v % na horní stupnici. S přibývající vlhkostí se změní také diodová indikace zleva doprava. 12 místná diodová indikace se dělí na 4 zelené (sucho), 3 žluté (vlhko) a 5 červených (mokro) segmentů. Vlhkost dřev lze určit jak na základě údaje v %, tak i pomocí barvy diod. **Příklad zde:** 13%, zelená dioda = sucho.

### 7b Diodová indikace vlhka/sucha skupina B



Pokud se nyní provádí měření u dřev supiny B, odečte se vlhkost materiálu v % na spodní stupnici. Pro určení momentální klasifikace dřeva jako „suché“ nebo „vlhké“ se používá výška výchylky diod a nezávisle na jejich barvě srovnává se spodní barevnou stupnicí. Vyhodnocení se provádí pomocí spodní barevné stupnice. zelená = sucho, žlutá = vlhko, červená = mokro.  
**Příklad zde:** 23%, červená oblast spodní stupnice = mokro.



Pokud při měření nedojde k žádné výchylce diod, je možné, že měřený materiál je příliš suchý. Pomocí ochranné krytky provedte vlastní test pro zjištění, jestli je měřící přístroj v bezvadném stavu.

## 8 Funkce Auto Hold

Po vytažení přístroje z měřeného materiálu se naposledy naměřená hodnota automaticky podrží na dobu cca. 5 vteřin. Po tuto dobu blikají diody a zobrazují naposledy zjištěnou hodnotu měření. Jakmile bude opět blikat první zelená dioda, je přístroj připraven pro nové měření.



Fungování a provozní bezpečnost je zajištěna jen tehdy, pokud se měřící přístroj používá v rámci uvedených klimatických podmínek a používá se za účelem, pro který byl zkonstruován. Posouzení výsledků měření a z toho vyplývajících opatření je na zodpovědnosti uživatele, podle příslušného úkolu práce.

## Technické parametry

Princip měření	Odporové měření vlhkosti materiálu pomocí integrovaných elektrod
Materiál	Stupnice 2 dřev
Rozsah měření skupiny dřev A	9% ... 23%
Rozsah měření skupiny dřev B	11% ... 27%
Přesnost	± 2%
Jmenovitá teplota	22 °C
Povolená pracovní tepl.	0 °C ... 40 °C
Povolená skladovací teplota	-10 °C ... 70 °C
Povolená max. rel. vzdušná vlhkost	85%
Napájení	1 x 6LR61 9V
Životnost baterií	cca. 40 hod

Technické změny vyhrazeny. 01.15.

## Ustanovení EU a likvidace

Přístroj splňuje všechny potřebné normy pro volná pohyb zboží v rámci EU.

Tento výrobek je elektrický přístroj a musí být odděleně vytříděn a zlikvidován podle evropské směrnice pro použité elektrické a elektronické přístroje.

Další bezpečnostní a dodatkové pokyny najdete na:  
[www.laserliner.com/info](http://www.laserliner.com/info)



! Lugege kasutusjuhend ja kaasasolev brošür „Garantii- ja lisajuhised“ täielikult läbi. Järgige neis sisalduvaid juhiseid. Hoidke neid dokumente hästi.




## Funktsioon/kasutamine:

Käesolev materjaliniiskusmõõtja määrab takistuse mõõtmismeetodil kindlaks puidu niiskusesisaldus. Näidatud väärthus on materjalniiskus protsentides ja lähtub materjali kuivmassist. **Näide:** 100% materjaliniiskust 1 kilogrammil märjal puidul = 500 g vett.

## Soovitusi mõõtmiseks

Olge kindlad, et mõõdetaval alal ei asuks kommunikatsioone (elektrijuhtmed, veectorud ...) või metalset aluspinda. Vajutage mõõteelektroodid võimalikult sügavale mõõdetavasse esemesse, aga ärge lõöge jõuga, kuna see kahjustaks seadet. Eemaldage mõõteriist alati vasakule- paremale liigutades. Mõõtevigade vähendamiseks viige mõõtmisi läbi mitmes erinevas punktis, et väärtsi võrrelda.

! Vigastusoht teravate mõõteelektroodide töltu. Kui te seadet ei kasuta ja kui seda transpordite, monteerige sellele alati kaitsekaas.



- 1 Puidurühm A, niiskus [%]
- 2 12-kohaline märg/kuiv LED-indikaator  
LED 0...4 (roheline) = kuiv  
LED 5...7 (kollane) = niiske  
LED 8...12 (punane) = märg  
LED 11...12 (punane): patareid on nõrgad
- 3 Märg/kuiv indikaator puidurühmale B
- 4 Puidurühm B, niiskus [%]
- 5 Sisse/Välja-lülit



# WoodTester Compact

## 3 ON/OFF





Seade lülitub patareide säästmiseks 3 minuti möödudes automaatsest välja. Vajutage seejärel seadme taassiselülitamiseks uuesti Sisse/Välja-lülitit.

## 4 Enesetestimisfunktsioon




4 rohelist ja üks kollane LED-lamp.



4 rohelist, 3 kollast ja 5 punast LEDi põlevad.

## 5 Puidurühmad





<b>Rühm A</b>	pöök, pärn, paju, eebenipuu
<b>Rühm B</b>	punaselehine tamm, vaher, lepp, kuusk, kask, saar

## 6 Puiduniiskuse määramine



Mõõdetavala peaks olema töötlemata ja vaba okstest, mustusest ja vaigust. Ärge mõõtke esipoolel, kuna seal kuivab puit kõige kiiremini ja seetõttu võivad mõõteväärtsused olla valeid.



### 7a Märg/kuiv LED-näidik, rühm A



Pärast seadme sisselülitamist süttivad hetkeks kõik 12 LEDi. Seejärel vilgub esimene roheline LED püsivalt. Nüud on seade töövalmis. Kui seejärel viiakse läbi mõõtmise rühma A puidul, siis tuleb %-des niiskusesisaldus ülemiselt skaalalt maha lugeda. Koos suureneva niiskusesisaldusega muutub vasakult paremale ka LED-näidik. 12-kohaline LED-näidik on jaotatud 4-ks roheliseks (kuiv), 3-ks kollaseks (niiske) ja 5-ks punaseks (märg) segmendiks. Puidu niiskusesisaldust saab määrama nii %-andmete kui ka LEDi-värvuste põhjal.

**Näide siin:** 13%, roheline LED = kuiv.

### 7b Märg/kuiv LED-näidik, rühm B



Kui seejärel viiakse läbi mõõtmise rühma B puidul, siis tuleb %-des niiskusesisaldus alumiselt skaalalt maha lugeda. Tegemaks kindlaks, kas puit tuleb jaotada rühma „kuiv”, „niiske” või „märg”, kasutatakse LED-näidu kõrgust ning võrreldakse seda värvusest sõltumatult alloreva värviskaalaga. Hinnang antakse nüüd alumise värviskaala põhjal.

Roheline = kuiv, kollane = niiske, punane = märg.

**Näide siin:** 23%, punane vahemik alumisel skaalal = märg.



Kui LED-näit mõõtmisel ei toimi, siis on võimalik, et mõõdetav materjal on liiga kuiv. Viige kaitsekorgi abil läbi enesetest tegemaks kindlaks, kas mõõteriist on laitmatus seisukorras.

## 8 Auto-Hold-funktsioon

Pärast seadme mõõdetavast materjalist väljatõmbamist säilitatakse viimast mõõteväärust automaatselt u 5 sekundit. Mainitud ajavahemikul LEDid vilguvad ja näitavad viimati kindlaksmääratud mõõteväärust. Esimese rohelise LEDi vilkuma hakkamisel on seade taas uue mõõtmise jaoks valmis.



Talitus ja tööohutus on tagatud üksnes juhul, kui mõõteriista kasutatakse andmetes esitatud klimaatilistes tingimustes ning otstarbel, mille tarvis see konstrueeriti. Mõõtetulemuste hindamine ja neist tulenevad meetmed kuuluvad olenevalt vastavast tööülesandest kasutaja vastutuse alla.

## Tehnilised andmed

Mõõtmisprinssiip	Takistaslik materjaliniiskuse mõõtmine integreeritud elektroodide kaudu
Materjal	2 puiduskaalat
Mõõtepiirkond, puidurühm A	9% ... 23%
Mõõtepiirkond, puidurühm B	11% ... 27%
Täpsus	± 2%
Nimitemperatuur	22 °C
Lubatud töötemp.	0 °C...40 °C
Lubatud ladustamistemperatuur	-10 °C...70 °C
Lubatud max suhteline õhuniiskus	85%
Pingetoide	1 x 6LR61 9V
Patarei eluiga	u 40 tundi

Õigus tehniliksteks muudatusteks. 01.15.

## ELi nõuded ja utiliseerimine

Seade täidab kõik nõutavad normid vabaks kaubavahetuseks EL-i piires.

Käesolev toode on elektriseade ja tuleb vastavalt Euroopa direktiivile elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta eraldi koguda ning kõrvaldada.

Edasised ohutus- ja lisajuhised aadressil:  
[www.laserliner.com/info](http://www.laserliner.com/info)





Lūdzam pilnībā iepazīties ar Lietošanas instrukciju un pievienoto materiālu „Garantija un papildu norādes”. Levērot tajās ietvertos norādījumus. Saglabāt instrukciju un norādes.

### Funkcijas/pielietojums:

Konkrētais materiāļu mitruma mēraparāts paredzēts materiāla mitruma satura noteikšanai koksnei ar pretestības mērišanas metodi.

Vērtība tiek uzrādīta materiāla mitrums % un attiecas uz sauso svaru.

**Piemēram:** 100% materiāla mitrums 1kg mitrai koksnei = 500g ūdens.


### Norādījumi mērišanai:

Pārliecinieties, lai vietā, kur tiks veikti mērijumi, nebūtu barošanas līniju (elektrības vadi, ūdens caurules...) vai metālisks nesošais grunts slānis. Mērelektrodus ievietojiet pēc iespējas dzīlāk mērāmajā materiālā, taču nekad nesitiet ar spēku, jo aparātam var rasties bojājumi. Mēritāju izņemiet, vienmēr veicot kustības pa labi un pa kreisi. Lai samazinātu mērijuma kļūdas vērtību, salīdzināšanai veiciet mērijumus vairākās vietās.




Savainojuma bīstamība ar mērelektrodu asajiem galiem! Ja mēraparāts netiek izmantots vai ja to transportē, vienmēr uzliekiet tam aizsargvāciņu.

**1**




6LR61 9V

**2**



- 1 koku grupa: A, mitrums izteikts procentos
- 2 12 simboli slapjš/sauss LED-indikators  
LED 0...4 (zaļa) = sauss  
LED 5...7 (dzeltena) = mitrs  
LED 8...12 (sarkana) = slapjš  
LED 11...12 (sarkana): Baterija gandrīz izlādējusies
- 3 slapjuma/sausuma indikators koku grupai: B
- 4 koku grupai: B mitrums izteikts procentos
- 5 ieslēgšana/izslēgšana





# WoodTester Compact

## 3 ON/OFF





Bateriju taupīšanas nolūkā, aparāts automātiski izslēdzas pēc 3 minūtēm. Lai to atkal ieslēgtu, nospiež „ieslēgšana/izslēgšana”.

## 4 Paštestēšanas funkcija



Deg 4 zaļas gaismas diodes un viena dzeltena gaismas diode.



4 zaļi, 3 dzelteni un 5 sarkani LED rād. deg.

## 5 Koku grupas:



 Group A dižskābardis, liepa, vītols, ebenkoks
 Group B parastais ozols, kļava, alksnis, egle, bērzs, osis

## 6 Koka mitruma mērišana




Vietai, kurai paredzēts veikt mēriņumus, jābūt neapstrādātai, bez zariem, netīrumiem un sveķiem. Nekad nedrīkst veikt mēriņumus galos, jo tajos koks sevišķi ātri izžūst un tādēļ var rasties klūdaini rezultāti.

### 7a Slapjš/sauss LED rād. grupa: A



Kad aparātu ieslēdz, uz ūsu brīdi iedegas visi 12 LED rādītāji. Pēc tam paliek degot pirmsais zaļais LED rād. Aparāts ir gatavs darbam. Ja mēra A grupas kokus, procentos izteiktais materiāla mitrums nolasāms augšējā skalā. Palielinoties mitruma pakāpei, LED rādījums pārvietojas no kreisās uz labo pusī. 12 simbolu LED skala iedalīta segmentos - 4 zaļi (sauss), 3 dzelteni (mitrs) un 5 sarkanai (slapjš) rādījumi. Mitruma pakāpes rādījumi iestatāmi vai nu % izteiksmē, vai krāsaino LED rād. izteiksmē. **Piemērs:** 13%, zaļš LED rād. = sauss.

### 7b Slapjš/sauss LED rād. grupa: B



Ja mēra B grupas kokus, procentos izteiktais materiāla mitrums nolasāms apakšējā skalā. Lai noteiktu, vai koks ir „sauss”, „mitrs” vai „slapjš”, izmanto LED rād. mitruma pakāpi un, neatkarīgi no krāsas, salīdzina to ar zemāk esošo krāsu skalu. Rezultātu iegūst, vadoties pēc apakšējās krāsu skalas. zaļš = sauss, dzeltens = mitrs, sarkans = slapjš. **Piemērs:** 23%, apakšējās skalas sarkanais segments = slapjš.



Ja veicot kādu mēriņumu, LED rād. nedeg., iespējams, ka koksne ir pa sausu. Izmantojot aizsarguzgali, veic paškontroles gājienu, lai konstatētu, vai aparāts ir darba kārtībā.

## 8 Auto-Hold-funkcija

Kad aparātu izvelk no mērāmā materiāla, tas apm. 5 sekundes automātiski rāda pēdējo iegūto mērījumu. Tajā brīdī deg LED rād. un parāda pēdējo iegūto mērījumu. Tiklīdz iedegas pirmsais zaļais LED rād., aparāts ir gatavs nākamā mērījuma veikšanai.

! Mēraparāta funkcionalitāti un ekspluatācijas drošumu var garantēt tikai tad, ja to ekspluatē norādītajos klimatiskajos apstākļos un izmanto tikai tādam nolūkam, kādam aparāts konstruēts. Par mērījumu rezultātu novērtēšanu un no tā izrietosajiem pasākumiem ir atbildīgs pats lietotājs, atkarīgi no attiecīgā mērķa.

## Tehniskie dati

Mērišanas princips	Rezistīvus materiālu mitruma mērījumus veic ar integrētajiem elektrodiem.
Materiāls	2 koku veidu-skalas
Mērījumu diapazons koku grupa: A	9% ... 23%
Mērījumu diapazons koku grupa: B	11% ... 27%
Precizitāte	± 2%
Nominālā temperatūra	22 °C
Pielaujamā darba temperatūra	0 °C ... 40 °C
Pielaujamā glabāšanas temperatūra	-10 °C ... 70 °C
Pielaujamais, maks., relatīvais gaisa mitrums	85%
Barošanas spriegums	1 x 6LR61 9V
Baterijas darbmūžs	apm. 40 h

Iespējamas tehniskas izmaiņas. 01.15.

## ES-noteikumi un utilizācija

Ierīce atbilst attiecīgajiem normatīviem par brīvu preču apriti ES.

Konkrētais ražojums ir elektroiekārta. Tā utilizējama atbilstīgi ES Direktīvai par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem.

Vairāk drošības un citas norādes skatīt:

[www.laserliner.com/info](http://www.laserliner.com/info)



! Perskaitykite visą pateikiamą dokumentą „Nuorodos dėl garantijos ir papildoma informacija“. Laikykites čia esančiu instrukcijos nuostatų. Rūpestingai saugokite šiuos dokumentus.

### **Veikimas arba prietaiso naudojimas:**



Šis medžiagų drėgnumo matavimo prietaisas išmatuoja varžą ir nustato medienos drėgnumą. Rodomas dydis yra medžiagos drėgnumas procentais, nusakantis santykį su sausaja mase.

**Pavyzdys:** 100 % medžiagos drėgnumas, kalbant apie 1 kg šlapios medienos = 500 g vandens.

### **Nuorodos matavimo procesui:**

Įsitikinkite, kad toje vietoje, kur matuosite, nėra jokių aprūpinimo sistemų (elektros tinklo, vandens vamzdynų), o taip pat nėra metalo pagrindo. Matavimo elektrodus įkiškite kuo giliau į matuojamąją medžiagą, tačiau niekada nekalkite jų į medžiagą, nes taip galite sugadinti prietaisą. Matavimo prietaisą ištraukite, judindami elektrodus į kairę ir į dešinę. Norédami sumažinti matavimo klaidas, atlikite palyginamuosius matavimus keliose vietose.

! Aštriaus matavimų elektrodais galima susižeisti. Nenaudojant prietaiso arba jį transportuojant, visada uždékite apsauginį gaubtą.



- 1 Medienos grupė A, drėgnumas, %
- 2 12 skaitmenų sausumo / drėgumo šviesos diodų ekranas (LED)
- 3 0...4 šviesos diodai (žali) = sausa
- 4 5...7 šviesos diodai (geltoni) = drėgna
- 5 8...12 šviesos diodai (raudoni) = šlapia
- 11...12 šviesos diodai (raudoni): per mažai įkrauta baterija
- 3 Drėgumo / sausumo indikatorius B grupės medienai
- 4 Medienos grupė B, drėgnumas, %
- 5 Jungimo / išjungimo jungiklis



# WoodTester Compact

## 3 ON/OFF





Praėjus 3 minutėms po matavimo, tausojant baterijas, prietaisas automatiškai išjungia. Norėdami prietaisą vėl įjungti, dar kartą nuspauskite įjungimo / išjungimo jungiklį.

## 4 Savikontrolės funkcija



Šviečia 4 žali ir vieną geltoną šviesos diodą.



Dega 4 žali, 3 geltoni ir 5 raudoni šviesos diodai.

## 5 Medienos grupės

<table border="1"><thead><tr><th colspan="6">Group A</th></tr></thead><tbody><tr><td>9</td><td>13</td><td>16</td><td>19</td><td>21</td><td>23 %</td></tr></tbody></table> <table border="1"><thead><tr><th colspan="6">Group B</th></tr></thead><tbody><tr><td>11</td><td>15</td><td>19</td><td>23</td><td>25</td><td>27 %</td></tr></tbody></table>	Group A						9	13	16	19	21	23 %	Group B						11	15	19	23	25	27 %	<b>A grupė</b>	Bukas, liepa, gluosnis, juodmedis
Group A																										
9	13	16	19	21	23 %																					
Group B																										
11	15	19	23	25	27 %																					
	<b>B grupė</b>	Paprastasis ažuolas, klevas, alksnis, eglė, beržas, uosis																								



## 6 Medienos drėgnumo nustatymas



Matuoti reikia niekuo neapdorotoje, nešakingoje, švarioje ir nesakingoje vietoje.

Nereikėtų matuoti iš priekinių šonų, nes čia medis labai greitai išdžiūsta ir bus iškreipti rezultatai.


### 7a A grupės drėgnumo / sausumo rodmenų šviesos diodai



Ijungus prietaisą, trumpam užsidegą visi 12 šviesos diodų. Po to nuolat mirksi pirmasis žalias šviesos diodas. Iranga parengta eksplloatacijai. Jei atliekamas A grupės medienos drėgnumo matavimas, tai medienos drėgnumas % nuskaitomas viršutinėje skalėje. Augant medienos drėgnumui, kinta ir LED rodmuo slinkdamas iš kairės į dešinę. 12 skaitmenų šviesos diodų rodmuo skirtomas į 4 žalius (sausa), 3 geltonus (drėgna) ir 5 raudonus (šlapia) segmentus. Medienos drėgnumą galima įvertinti tiek pagal procentinę duomenų išraišką, tiek ir pagal šviesos diodo spalvą.

**Atitinkamas pavyzdys:** 13 %, žali šviesos diodai = sausa.

### 7b B grupės drėgnumo / sausumo rodmenų šviesos diodai



Jei atliekamas B grupės medienos drėgnumo matavimas, tai medienos drėgnumas % nuskaitomas apatinėje skalėje. Norint įvertinti, ar mediena laikytina „sausa“, „drėgna“ ar „šlapia“, yra naudojamas šviesos diodų rodmens dydis ir nepriklausomai nuo jo spalvos, palyginamas su žemiau esančia spalvų skale. Dabar vertinama remiantis žemutine spalvų skale. Žalia = sausa, geltona = drėgna, raudona = šlapia.

**Atitinkamas pavyzdys:** 23 %, raudona apatinės skalės sritis = šlapia.



Jei atliekant matavimą šviesos diodai nedegtu, tai gali būti, kad matuojama medžiaga yra per sausa. Naudodami apsauginį gaubtą, atlikite savikontrolės testą, kad nustatytyumėte, ar matavimo prietaisas yra tinkamos būklės.

## 8 Automatinio režimo funkcija

Ištraukus prietaisą iš matuojamo objekto, paskutinio matavimo rezultatas yra automatiškai saugomas dar apie 5 sek. Tuo metu mirksi šviesos diodai ir rodo paskutinį nustatyta matavimo rezultatą. Kai vėl pradės mirksėti pirmas žalias šviesos diodas, prietaisas bus vėl parengtas naujam matavimui.

**!** Prietaisas tik tada veiks patikimai ir saugiai, kai bus eksplatuojamas nustatytomis klimatinėmis sąlygomis ir jis bus naudojamas tik pagal paskirtį. Už matavimo rezultatų vertinimą ir atitinkamų priemonių taikymą atsako vartotojas, priklausomai nuo atitinkamų darbo uždavinių.

## Techniniai duomenys

Matavimo principas	Rezistivinis medžiagų drėgmės matavimas integruotas elektrodais
Medžiaga	2 medienos skalės
Medienos grupė A	9% ... 23%
Medienos grupė B	11% ... 27%
Tikslumas	± 2%
Nominali temperatūra	22 °C
Leidžiama darbinė temperatūra	0 °C ... 40 °C
Leidžiama laikymo temperatūra	-10 °C ... 70 °C
Leidžiamas maksimalus santykinis oro drėgnumas	85%
Aprūpinimas įtampa	1 x 6LR61 9V
Baterijų eksploatacijos trukmė	apie 40 val.

Pasilikame teisę daryti techninius pakeitimus. 01.15.

## ES nuostatos ir utilizavimas

Prietaisas atitinka visus galiojančius standartus, reglamentuojančius laisvą prekių judėjimą ES.

Šis produktas yra elektros prietaisas ir pagal Europos Sajungos Direktyvą dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų, turi būti surenkamas atskirai ir utilizuojamas aplinką tausojuamuoju būdu.

Daugiau saugos ir kitų papildomų nuorodų rasite:  
[www.laserliner.com/info](http://www.laserliner.com/info)





Citiți integral instrucțiunile de exploatare și caietul însoțitor „Indicații privind garanția și indicații suplimentare”. Urmați indicațiile din cuprins. Păstrați aceste documente cu strictețe.

## Funcție/Utilizare:

Acest aparat de măsurare a umidității materialelor determină și stabilește nivelul de umiditate al materialelor precum lemnul conform procedeului de măsurare a rezistenței. Valoarea indicată reprezintă umiditatea materialului în % și se referă la materia uscată. **Exemplu:** 100% umiditate material la 1Kg lemn umed = 500g apă.


## Indicații în privința procesului de măsurare:

Asigurați-vă că la locul în care se dorește măsurarea nu se află conducte de alimentare (cabluri electrice, conducte de apă...) sau că nu există o bază metalică. Electrozi de măsurare se introduc cât de adânc posibil în obiect, nu utilizați niciodată forță la introducerea acestora în obiect, pentru că astfel aparatul se poate defecta. Îndepărtați aparatul de măsurare întotdeauna cu mișcări stânga dreapta. Pentru minimizarea erorilor de măsurare, efectuați măsurări similare în mai multe locuri din suprafața obiectului.





Pericol de accidentare din cauza electrozilor de măsurare ascuțiți. Montați în caz de neutilizare și la transportare întotdeauna capacul de protecție.

**1**




**2**



- 1** Grupa de lemn A,  
Umiditate în %
- 2** 12 poziții ud/uscat  
Indicator led  
LED 0...4 (verde) = uscat  
LED 5...7 (galben) = umed  
LED 8...12 (roșu) = ud  
LED 11...12 (roșu): Nivel de  
încărcare a bateriei redus
- 3** Indicator ud/uscat pentru  
Grupa de lemn B
- 4** Grupa de lemn B,  
Umiditate în %
- 5** Buton pornire/oprire



# WoodTester Compact

## 3 ON/OFF





Aparatul se oprește automat după 3 minute pentru protejarea bateriilor. Pentru repornirea aparatului apăsați din nou butonul Pornire/oprire.

## 4 Funcția de testare individuală




4 LED-uri verzi și un LED galben sunt aprinse.



4 leduri verzi, 3 galbene și 5 roșii sunt aprinse.

## 5 Grupe de lemn



<b>Grupa A</b>	Fag, tei, salcie, lemn de abanos
<b>Grupa B</b>	Stejar pedicul, arțar, anin, molid, mestecăń, frasin



## 6 Determinarea umidității lemnului



Locul de măsurat trebuie să fie netratat și liber de noduri, murdărie sau răsină.

Nu e voie efectuarea măsurării la capete pentru că lemnul se usucă deosebit de repede la aceste locuri și astfel pot rezulta erori la măsurare.



### 7a Indicator led ud/uscat grupa A



După pornirea aparatului se aprind toate cele 12 leduri pentru un moment scurt. După aceasta ledul verde se aprinde intermitent încontinuu. Aparatul este acum pregătit de funcționare. Dacă este executată o măsurare a esențelor de lemn din grupa A umiditatea materialului în % se citește pe gradația superioară. La creșterea umidității se modifică și afișajul cu led de la stânga la dreapta. Indicatorul cu leduri cu 12 poziții se împarte în 4 segmente verzi (uscat), 3 galbene (umed) și 5 roșii (ud). Conținutul de umiditate al lemnelor se poate determina cu ajutorul afișajului în % și pe baza culorii ledurilor.

**Exemplu în acest caz:** 13%, led verde = uscat.

### 7b Indicator led ud/uscat grupa B



Dacă este executată o măsurare a esențelor de lemn din grupa B umiditatea materialului în % se citește pe gradația inferioară. Pentru a determina dacă lemnul se încadrează în categoria „uscat”, „umed” sau „ud” se ia în considerare nivelul ledurilor și indiferent de culoare se compară cu gradația colorată de mai jos. Estimarea se realizează prin intermediul gradației color inferioare. Verde = uscat, galben = umed, roșu = ud. **Exemplu în acest caz:** 23%, zona roșie a gradației inferioare = ud.



Dacă la executarea unei măsurări ledurile nu indică nimic este posibil ca bunul măsurat să fie prea uscat. Executați cu ajutorul capacului de protecție un autotest pentru a stabili dacă aparatul de măsură se află într-o stare ireproșabilă de funcționare.

## 8 Funcția auto-hold (reținere automată)

După ce aparatul a fost îndepărtat de la bunul măsurat ultima valoare măsurată se menține automat pentru cca. 5 secunde. În acest interval de timp ledurile se aprind intermitent și indică valoarea determinată la ultima măsurare. În momentul în care primul led verde se aprinde intermitent aparatul este pregătit pentru o nouă măsurare.



Funcția și siguranța de funcționare sunt numai atunci garantate când aparatul de măsurare este utilizat în condițiile climatice date și numai pentru scopul pentru care a fost construit. Estimarea rezultatelor de măsurare și măsurile rezultate în urma acestora sunt responsabilitatea utilizatorului în funcție de etapa de lucru corespunzătoare.

## Date tehnice

Principiul de măsurare	Măsurarea rezistivă a umidității materialelor prin intermediul unor electrozi integrați
Material	2 gradații pentru lemn
Domeniu de măsurare grupa de lemn A	9% ... 23%
Domeniu de măsurare grupa de lemn B	11% ... 27%
Exactitate	± 2%
Temperatură nominală	22 °C
Temp. de lucru admisă	0 °C...40 °C
Temperatură de depozitare admisă	-10 °C...70 °C
Umiditate rel. aer max. admisă	85%
Alimentare tensiune	1 x 6LR61 9V
Durata de funcționare a bateriilor	cca. 40 h

Ne rezervăm dreptul să efectuăm modificări tehnice. 01.15.

## Prevederile UE și debarasarea

Aparatul respectă toate normele necesare pentru circulația liberă a mărfuii pe teritoriul UE.

Acest produs este un aparat electric și trebuie colectat separat și debarasat în conformitate cu normativa europeană pentru aparate uzate electronice și electrice.

Pentru alte indicații privind siguranță și indicații suplimentare vizitați: [www.laserliner.com/info](http://www.laserliner.com/info)





Прочетете изцяло ръководството за експлоатация и приложената брошура „Гаранционна и допълнителна информация“. Следвайте съдържащите се в тях инструкции. Съхранявайте добре тези документи.

### Функция/Използване:

Представеният прибор за измерване на влажност на материали установява и определя съдържанието на влага в дървесина чрез метода на измерване на съпротивление. Показаната стойност е влагата в материала в % и се основава на сухата маса. **Пример:** 100% влага на материала при 1Kg влажно дърво = 500g вода.


### Указания за процедурата на измерване:

Уверете се, че на мястото на измерване не преминават инженерни съоръжения (електрически проводници, водопроводни тръби ...) и дали няма метална основа. Измерителните електроди трябва да се забият възможно най-дълбоко в измервания продукт, като при забиването в измервания продукт не трябва да се упражнява прекомерно усилие, за да се предпази приборът от повреда. Отстранете измерителния прибор чрез последователно движение наляво и надясно. За да се намали грешката на измерването, извършете сравнителни измервания на повече места.





Съществува опасност от нараняване от острите измерителни електроди. Когато не се извършват измервания и при транспортиране, монтирайте защитната капачка.

**1**



**2**



- 1 Група дървесина А,  
Влажност в %
- 2 12 разряден мокро/сухо  
LED-индикатор  
Светодиод 0...4 (зелен) = суха  
Светодиод 5...7 (жълт) =  
влажна  
Светодиод 8...12 (червен) =  
мокра
- 3 Индикатор мокро/сухо за  
Група дървесина В
- 4 Група дървесина В,  
Влажност в %
- 5 Превключвател Вкл/Изкл



# WoodTester Compact

## 3 ON/OFF





С цел пестене на батерии, уредът се изключва автоматично след 3 минути. За да се включи отново уредът, натиснете отново превключвателя Вкл/Изкл.

## 4 Функция-Самопроверка



Светлинна индикация с 4 зелени и един жълт светодиод.



4 зелени, 3 жълти и 5 червени LED светят.

## 5 Групи дървесина



<p>Group A 9 13 16 19 21 23 %</p>	<b>Група А</b>	Бук, липа, върба, абанос
<p>Group B 11 15 19 23 25 27 %</p>	<b>Група В</b>	Летен дъб, клен, елша, смърч, бреза, ясен

## 6 Установяване на влагата на дървесината



На мястото на измерване не трябва да има резки, замърсявания или смола. Не трябва да се извършват измервания на лицевите страни, понеже на такива места дървото изсъхва много бързо, което води до неверни резултати от измерването.


### 7a LED-показание мокро/сухо Група А



След включване на уреда всичките 12 LED светват за кратко. След това първият зелен LED свети непрекъснато. Уредът е готов за работа. Ако сега се извърши измерване при дървесини от група А, влажността на материала трябва да се отчете в % върху горната скала. При нарастване на влажността, LED-показанието се премества отляво надясно.

12-разрядното LED-показание се подразделя на 4 зелени (сухо), 3 жълти (влажно) и 5 червени (мокро) индикатора. Съдържанието налага на дървесините може да се определи както с помощта на %-данни, така и чрез LED-цвета. **Пример тук:** 13%, зелено LED = сухо.

### 7b LED-показание мокро/сухо Група В



Ако сега се извърши измерване при дървесини от група В, влажността на материала трябва да се отчете в % върху долната скала. За да се определи дали дървесината трябва да се класифицира като „суха“, „влажна“ или „мокра“, се използва височината на амплитудата на LED и независимо се съгласува цветът с намиращата се отдолу цветна скала. Оценката сега се извършва по долната цветна скала. Зелено = сухо, жълто = влажно, червено = мокро. **Пример тук:** 23%, червена зона на долната скала = мокро.

! Ако при дадено измерване няма амплитуда на LED, е възможно измерваният материал да е твърде сух. С помощта на предпазната капачка извършете собствен тест, за да определите дали измервателният уред е в безупречно състояние.

## 8 Функция Автом. Задържане

След като уредът бъде изтеглен от измервания материал, последната измерена стойност се задържа автоматично около 5 секунди. В това време LED мигат и показват последната установена стойност от измерването. Щом първият зелен LED светне отново, уредът е готов за ново измерване.



Функцията и сигурността при работа са гарантирани само когато измерителният прибор работи в рамките на посочените климатични условия и когато се използва само за целите, за които е конструиран. Потребителят носи отговорност за оценка на резултатите от измерването и мерките, които произтичат от тях, съгласно съответното работно задание.

## Технически характеристики

Принцип на измерване	Съпротивително измерване на влажността на материала чрез интегрирани електроди
Материал	2 скали за дървесина
Измервателен диапазон Група дървесина А	9% ... 23%
Измервателен диапазон Група дървесина В	11% ... 27%
Точност	± 2%
Номинална температура	22 °C
Допустима работна температура	0 °C ... 40°C
Допустима температура на съхранение	-10 °C ... 70 °C
Допустима макс. отн. влажност на въздуха	85%
Захранване	1 x 6LR61 9V
Издържливост на батерията	ок. 40 часа

Запазва се правото за технически изменения. 01.15.

## ЕС-разпоредби и изхвърляне

Уредът изпълнява всички необходими стандарти за свободно движение на стоки в рамките на ЕС.

Този продукт е електрически уред и трябва да се събира и изхвърля съгласно европейската директива относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО).

Още инструкции за безопасност и допълнителни указания ще намерите на адрес: [www.laserliner.com/info](http://www.laserliner.com/info)





Διαβάστε τις πλήρεις οδηγίες χειρισμού και το συνημμένο τεύχος „Υποδείξεις εγγύησης και πρόσθετες υποδείξεις“. Τηρείτε τις αναφερόμενες οδηγίες. Φυλάσσετε με προσοχή αυτά τα έγγραφα.

### Λειτουργία/χρήση:

Η προκειμένη συσκευή μέτρησης υγρασίας υλικών εξακριβώνει και καθορίζει την υγρασία υλικού ξύλου σύμφωνα με τη μέθοδο μέτρησης αντίστασης. Η εμφανιζόμενη τιμή είναι η υγρασία υλικού τοις % και αναφέρεται στη ξηρά μάζα.

**Παράδειγμα:** 100% υγρασία υλικού σε 1Kg υγρό ξύλο = 500g νερό.


### Υποδείξεις για τη διαδικασία μέτρησης:

Βεβαιωθείτε ότι στο προς μέτρηση σημείο δεν υπάρχουν αγωγοί τροφοδοσίας (ηλεκτρικά καλώδια, σωλήνες νερού...) και ότι δεν υπάρχει μεταλλική επιφάνεια. Τοποθετήστε τα ηλεκτρόδια μέτρησης όσο γίνεται πιο μέσα στο υλικό προς μέτρηση, πάντως ποτέ με βία, διαφορετικά η συσκευή μπορεί να υποστεί ζημιά. Αφαιρέτε τη συσκευή μέτρησης πάντα με αριστερόστροφες – δεξιόστροφες κινήσεις. Για την ελαχιστοποίηση σφαλμάτων μέτρησης, εκτελείτε συγκριτικές μετρήσεις σε πολλά σημεία.





Κίνδυνος τραυματισμού από αιχμηρά ηλεκτρόδια μέτρησης.  
Συναρμολογήστε πάντα το καπάκι προστασίας όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή και κατά τη μεταφορά.

**1**



6LR61 9V

**2**



- 1 Κατηγορία ξυλείας A, Υγρασία σε %
- 2 12 ψήφιος δείκτης υγρασίας / ξηρασίας LED  
LED 0...4 (πράσινο) = στεγνό  
LED 5...7 (κίτρινο) = υγρό  
LED 8...12 (κόκκινο) = πολύ υγρό
- 3 Δείκτης υγρασίας/ξηρασίας για κατηγορία ξυλείας B
- 4 Κατηγορία ξυλείας B Υγρασία σε %
- 5 Διακόπτης On/Off



# WoodTester Compact

## 3 ON/OFF





Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα, μετά από 3 λεπτά για να διαφυλάσσονται οι μπαταρίες. Για να ενεργοποιήσετε στη συνέχεια πάλι τη συσκευή, πιέστε το διακόπτη On/Off.

## 4 Λειτουργία αυτοελέγχου



4 πράσινες LED και μία κίτρινη LED ανάβουν.



4 πράσινες, 3 κίτρινες και 5 κόκκινες LED ανάβουν.

## 5 Κατηγορίες ξυλείας



	<b>Κατηγορία Α</b>	Οξιά, φλαμουριά, κλαίουσα, ξύλο εβένου
	<b>Κατηγορία Β</b>	Δρυς, σφένδαμος, σκλήθρα, πεύκο, σημύδα, μελιά

## 6 Εξακρίβωση υγρασίας ξυλείας





Το προς μέτρηση σημείο θα πρέπει να είναι ακατέργαστο και χωρίς κλαδιά, ρύπους ή ρητίνη. Δεν θα πρέπει να εκτελούνται μετρήσεις σε μετωπικές πλευρές, επειδή το ξύλο εκεί στεγνώνει πολύ γρήγορα και συνεπώς δεν θα υπάρχουν αξιόπιστα αποτελέσματα μέτρησης.

### 7a Ένδειξη υγρασίας/ξηρασίας LED κατηγορία A



Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής ανάβουν και οι 12 LED για ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Στη συνέχεια αναβοσβήνει συνεχώς η πρώτη πράσινη LED. Η συσκευή είναι τώρα έτοιμη για λειτουργία. Εάν εκτελεστεί μόνο μία μέτρηση σε ξυλεία κατηγορίας A, η υγρασία του υλικού πρέπει να διαβαστεί σε ποσοστό % στην επάνω κλίμακα. Όσο αυξάνεται η περιεκτικότητα της υγρασίας, αλλάζει και η ένδειξη LED από αριστερά προς τα δεξιά. Η 12-ψήφια ένδειξη LED διαιρείται σε 4 πράσινα (ξηρασία), 3 κίτρινα (μικρή υγρασία) και 5 κόκκινα (σημαντική υγρασία) τμήματα. Η περιεκτικότητα σε υγρασία της ξυλείας μπορεί να προσδιοριστεί τόσο βάσει της ένδειξης % όσο και μέσω του χρώματος LED. Παράδειγμα εδώ: 13%, πράσινη LED = ξηρασία.

### 7b Ένδειξη υγρασίας/ξηρασίας LED κατηγορία B



Εάν εκτελεστεί μόνο μία μέτρηση σε ξυλεία κατηγορίας B, η υγρασία του υλικού πρέπει να διαβαστεί σε ποσοστό % στην κάτω κλίμακα. Για να προσδιοριστεί αν η ξυλεία τώρα πρέπει να αξιολογηθεί ως „στεγνή”, „ελαφρά υγρή” ή „σημαντικά υγρή”, χρησιμοποιείται η ένταση φωτισμού των LED και ανεξαρτήτως του χρώματός τους γίνεται αντιστάθμιση με τη χρωματική κλίμακα που βρίσκεται από κάτω. Η αξιολόγηση γίνεται τώρα μέσω της κάτω χρωματικής κλίμακας. Πράσινο = στεγνό, κίτρινο = ελαφρά υγρό, κόκκινο = σημαντικά υγρό. Παράδειγμα εδώ: 23%, κόκκινη περιοχή της κάτω κλίμακας = σημαντικά υγρό.

!

Εάν κατά τη μέτρηση δεν υπάρξει ένδειξη των LED, είναι πιθανό το υλικό μέτρησης να είναι υπερβολικά στεγνό. Εκτελέστε με τη βοήθεια του καπακιού έναν αυτόλεγχο για να διαπιστώσετε αν η συσκευή μέτρησης λειτουργεί άψογα.

## 8 Λειτουργία Auto-Hold

Αφού αφαιρέσετε τη συσκευή από το υλικό μέτρησης, διατηρείται αυτόματα η τελευταία τιμή μέτρησης για περ. 5 δευτερόλεπτα. Σε αυτό το χρονικό διάστημα αναβοσβήνουν οι LED και δείχνουν την τιμή μέτρησης που εξακριβώθηκε τελευταία. Μόλις αναβοσβήσει πάλι η πρώτη πράσινη LED, η συσκευή είναι έτοιμη για νέα μέτρηση.

! Η λειτουργία και η λειτουργική ασφάλεια διασφαλίζονται, μόνο εάν η συσκευή μέτρησης λειτουργεί στο πλαίσιο των αναφερόμενων κλιματικών συνθηκών και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχει κατασκευαστεί. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων μέτρησης και τα μέτρα που προκύπτουν από αυτά αποτελούν ευθύνη του χρήστη, αναλόγως της εκάστοτε εργασίας.

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αρχή μέτρησης	Μέτρηση υγρασίας υλικών με αντίσταση μέσω ενσωματωμένων ηλεκτροδίων
Υλικό	2 κλίμακες ξυλείας
Περιοχή μέτρησης κατηγορία ξυλείας A	9% ... 23%
Περιοχή μέτρησης κατηγορία ξυλείας B	11% ... 27%
Ακρίβεια	± 2%
Ονομαστική θερμοκρασία	22 °C
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C...40 °C
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης	-10 °C...70 °C
Επιτρεπόμενη μέγ. σχετική υγρασία	85%
Τροφοδοσία τάσης	1 x 6LR61 9V
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	Περίπου 40 ώρες

Με επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών. 01.15.

## Κανονισμοί ΕΕ και απόρριψη

Η συσκευή πληροί όλα τα αναγκαία πρότυπα για την ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων εντός της ΕΕ.

Το παρόν προϊόν είναι μία ηλεκτρική συσκευή και πρέπει να συλλέγεται ξεχωριστά και να απορρίπτεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή Οδηγία περί Ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών παλιών συσκευών.

Περαιτέρω υποδείξεις ασφαλείας και πρόσθετες υποδείξεις στην ιστοσελίδα: [www.laserliner.com/info](http://www.laserliner.com/info)





V celoti preberite navodila za uporabo in priloženo knjižico „Napotki o garanciji in dodatni napotki“. Upoštevajte vsebovana navodila. To dokumentacijo dobro shranite.

**Funkcija/uporaba:** Pričujoči merilnik za vlago materiala meri in določa vsebnost vlage v lesu po postopku merjenja z uporom.

Prikazana vrednost je vlaga materiala v % in se nanaša na suho maso.

**Primer:** 100 % vlažnost materiala pri 1 kg mokrega lesa = 500 g vode.


### Napotki za merjenje:

Prepričajte se, da na mestu za merjenje niso napeljani oskrbovalni vodi (električni vodi, vodovodne cevi itd.) in da podlaga ni kovinska. Merilne elektrode vtaknite čim dlje v merilni material, vendar jih ne zabijajte na silo, ker se lahko naprava poškoduje. Merilnik vedno odstranite s premikanjem levo-desno. Da zmanjšate merilne napake, **izvedite primerjalne meritve na več mestih.**





**Nevarnost poškodb** zaradi koničastih merilnih elektrod. Pri neuporabi in transportu vedno namestite zaščitno kapico.

**1**



**2**



**1** Skupina lesa A, vlaga v %

**2** 12-mestni LED-indikator mokrega/suhega stanja

LED-lučka 0...4 (zelena) = suho  
LED-lučka 5...7 (rumena) = vlažno

LED-lučka 8...12 (rdeča) = mokro

LED-lučka 11...12 (rdeča): majhno praznjenje baterije

**3** Indikator mokrega/suhega stanja za skupino lesa B

**4** Skupina lesa B, vlaga v %

**5** Stikalo za vklop/izklop



# WoodTester Compact

## 3 ON/OFF





Naprava se po 3 minutah samodejno izključi zaradi varčevanja z baterijo. Če želite napravo po tem znova vključiti, ponovno pritisnite stikalo za vklop/izklop.

## 4 Funkcija samotesta




Svetijo 4 zelene LED-lučke in ena rumena LED-lučka.



Svetijo 4 zelene, 3 rumene in 5 rdečih LED-lučk.

## 5 Skupine lesa





<b>Skupina A</b>	Bukov, Lipa, Vrba, Ebenovina
<b>Skupina B</b>	Dob, Javor, Jelša, Smreka, Breza, Jesen

## 6 Določitev vlažnosti lesa




Mesto za merjenje mora biti neobdelano, brez vej, umazanje ali smole. Meritev ne izvajati na čelni strani, ker se les tukaj posebno hitro suši, kar vodi do popačenih rezultatov.

### 7a LED-prikaz mokrega/suhega stanja skupine A



Po vklopu naprave za trenutek zasveti vseh 12 LED-lučk. Nato prva zelena LED-lučka sveti neprestano. Naprava je sedaj pripravljena za uporabo. Če sedaj opravite meritev pri lesu skupine A, lahko vlažnost materiala odčitate v % na zgornji skali. Z vedno večjo vsebnostjo vlage se spreminja tudi LED-prikaz od leve proti desni. 12-mestni LED-prikaz je razdeljen na 4 zelene (suho), 3 rumene (vlažno) in 5 rdečih (mokro) segmentov. Vsebnost vlage v lesu je mogoče prebrati v % kot tudi na osnovi barve LED-lučke. **Primer tukaj:** 13 %, zelena LED = suho.

### 7b LED-prikaz mokrega/suhega stanja skupine B



Če sedaj opravite meritev pri lesu skupine B, lahko vlažnost materiala odčitate v % na spodnji skali. Da določite, ali je les torej „suh“, „vlažen“ ali „moker“, si pomagajte z višino LED-lučk in jih glede na njihovo barvo primerjajte s spodaj prikazano barvno lestvico. Stopnjo vlažnosti torej določite s pomočjo spodnje barvne lestvice.

Zelena = suho, rumena = vlažno, rdeča = mokro. **Primer tukaj:** 23 %, rdeče območje spodnje skale = mokro.



Če se pri meritvi LED-lučke ne zasvetijo, je vzrok za to morda presuh merilni material. S pomočjo zaščitne kapice opravite samotest, da ugotovite, ali merilnik brezhibno deluje.

## 8 Funkcija „Samodejno zadrži“

Ko napravo izvlečete iz merilnega materiala, se bo za pribl. 5 sekund samodejno ohranila zadnje merska vrednost. V tem obdobju bodo LED-lučke utripale in prikazovale na zadnje izmerjeno vrednost. Ko znova začne utripati prva zelena LED-lučka, je naprava pripravljena za novo meritev.



Delovanje in obratovalna varnost sta zagotovljena tedaj, ko merilnik uporabljate v sklopu navedenih klimatskih pogojev in samo v namene, za katere je zasnovana. Glede na svoje delovno pooblastilo je uporabnik odgovoren za analizo merilnih rezultatov in določitev potrebnih ukrepov.

## Tehnični podatki

Načelo merjenja	Meritev vlage materiala z uporom prek vgrajenih elektrod
Material	2 lestvici za les
Merilno območje skupine lesa A	9% ... 23%
Merilno območje skupine lesa B	11%...27%
Natančnost	± 2%
Nazivna temperatura	22 °C
Dovoljena delovna temp.	0 °C...40°C
Dovoljena temp. skladiščenja	-10 °C...70 °C
Dovoljena najv. rel. zračna vlažnost	85%
Električno napajanje	1 x 6LR61 9V
Življenska doba baterije	pribl. 40 h

Tehnične spremembe pridržane.. 01.15.

## EU-določila in odstranjevanje med odpadke

Naprava ustreza vsem potrebnim standardom za prosto prodajo blaga v EU.

Ta izdelek je elektronska naprava in jo je treba zbirati in odstraniti ločeno v skladu z evropsko Direktivo za odpadno elektronsko in električno opremo.

Nadaljnje varnostne in dodatne napotke najdete pod:  
[www.laserliner.com/info](http://www.laserliner.com/info)



! Olvassa el végig a kezelési útmutatót és a mellékelt „Garanciális és egyéb útmutatások” c. füzetet. Kövesse az abban foglalt utasításokat. Őrizze meg gondosan ezeket a dokumentumokat.




**Funkció/használat:** Ez az anyagnedvességmérő készülék ellenállásmérés alapján határozza meg a fa nedvességtartalmát. A kijelzett érték az anyagnedvesség %-os értéke, és a száraz tömegre vonatkozik.

**Példa:** 100% anyagnedvesség 1 kg nedves fa esetén = 500 g víz.

### Útmutató a mérési művelethez:

Bizonyosodjon meg arról, hogy a mérés helyén ne legyenek tárpezetékek (villamos vezetékek, vízcsövek, ...) vagy fémes aljzat. Helyezze a mérőelektródákat a mérendő anyagba, amilyen mélyen csak lehet, viszont soha ne erőszakkal, mivel a készülék ez által károsodhat. A mérőkészüléket mindenkor jobbra-balra mozgatva távolítsa el. A mérési hibák minimálisra csökkentése érdekében végezzen több ponton összehasonlító méréseket.

! **Sérülésveszély** a hegyes mérőelektródák által. Használaton kívül és szállításkor mindenkor szerelje fel a védősapkákat.



- 1 „A” facsoport, nedvesség %-ban
- 2 12 beosztású vizes/száraz LED indikátor  
LED 0...4 (zöld) = száraz  
LED 5...7 (sárga) = nedves  
LED 8...12 (piros) = vizes  
LED 11...12 (piros): Az elemek töltöttsége alacsony
- 3 Vizes/száraz indikátor „B” facsoporthoz
- 4 „B” facsoport, nedvesség %-ban
- 5 Be/Ki kapcsoló



# WoodTester Compact

## 3 ON/OFF





A készülék az elemek kímélése érdekében 3 perc elteltével automatikusan kikapcsol. A készülék ismételt bekapcsolásához nyomja meg újra a Be/Ki kapcsolót.

## 4 Öntesztele funkció




4 zöld LED és egy sárga LED világít.



4 zöld, 3 sárga és 5 piros LED világít.

## 5 Facsoportok





<b>"A"</b> csoport	bükk, hárs, fűz, ébenfa
<b>"B"</b> csoport	kocsányos tölgy, juhar, éger, lucfenyő, nyír, köris

## 6 Fanedvesség meghatározása




A mérődő helynek kezeletlennek, és ágaktól, kosztól vagy gyantától mentesnek kell lennie. Ne végezzen méréseket a homlokfelületeken, mivel a fa itt különösen gyorsan szárad, és így a mérés hamis eredményt adhat.

### 7a Vizes/száraz LED kijelző, „A” csoport



A készülék bekapcsolását követően egy pillanatra minden a 12 LED felvillan. Ez után az első zöld LED villog folyamatosan. A készülék ekkor üzemkész. Ha az „A” csoportba tartozó fákon végez mérést, úgy az anyagnedvesség %-os értéke a felső skáláról olvasható le. A növekvő nedvességtartalommal a LED kijelzés is változik balról jobbra. A 12 beosztású LED kijelző 4 zöld (száraz), 3 sárga (nedves), és 5 piros (vizes) szegmensből áll. A fa nedvességtartalma meghatározható a %-os érték alapján, de a LED-színek segítségével is. **Példa itt:** 13%, zöld LED = száraz.

### 7b Vizes/száraz LED kijelző, „B” csoport



Ha a „B” csoportba tartozó fákon végez mérést, úgy az anyagnedvesség %-os értéke az alsó skáláról olvasható le. Annak meghatározására, hogy a fa „száraznak”, „nedvesnek”, vagy „vizesnek” minősül, a LED-ek kitérésének mértékét kell használni, amelyet a színtől függetlenül az alatta lévő színes skálával kell összevetni. Az értékelés az alsó színes skála segítségével történik.

Zöld = száraz, sárga = nedves, piros = vizes. **Példa:** 23%, az alsó skála piros tartománya = vizes.



Amennyiben egy mérés során a LED-ek nem térnek ki, úgy lehetséges, hogy a mért anyag túl száraz. A védősapka segítségével végezzen öntesztet annak megállapítására, hogy a mérőkészülék kifogástalan állapotban van-e.

## 8 Auto-Hold funkció

Miután a készüléket kihúzta a mért anyagból, az eszköz az utolsó mért értéket kb. 5 másodpercig megőrzi. Ez idő alatt a LED-ek villognak, és a legutóbb meghatározott értéket mutatják. Amint az első zöld LED ismét villogni kezd, a készülék készen áll az új mérésre.



A működés és az üzembiztonság csak akkor biztosított, ha a mérőkészüléket a megadott klímatikus feltételek között üzemeltetik, és csak a rendeltetésének megfelelő cébra használják. A mérési eredmények elbírálása és az abból következő intézkedések a felhasználó felelősségeibe tartoznak a mindenkorai munkafeladat szerint.

## Műszaki adatok

Mérési elv	Rezisztív anyagnedvességmérés integrált elektródákkal
Anyag	2 fa-skála
Mérési tartomány „A” facsoport	9% ... 23%
Mérési tartomány „B” facsoport	11%...27%
Pontosság	± 2%
Névleges hőmérséklet	22 °C
Megengedett működési hőmérséklet	0 °C...40°C
Megengedett tárolási hőmérséklet	-10 °C...70 °C
Megengedett legnagyobb relatív páratartalom	85%
Tápfeszültség	1 x 6LR61 9V
Elemek élettartama	kb. 40 óra

A műszaki módosítások joga fenntartva. 01.15.

## EU-rendeletek és ártalmatlanítás

A készülék megfelel az EU-n belüli szabad forgalmazásra vonatkozó minden szükséges szabványnak.

Ez a termék egy elektromos készülék és az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló európai irányelv szerint szelektíven kell gyűjteni és ártalmatlanítani.

További biztonsági és kiegészítő útmutatások:  
[www.laserliner.com/info](http://www.laserliner.com/info)



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# WoodTester Compact

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# WoodTester Compact



---

## SERVICE



### Umarex GmbH & Co KG

– Laserliner –

Möhnenstraße 149, 59755 Arnsberg, Germany

Tel.: +49 2932 638-300, Fax: +49 2932 638-333

[laserliner@umarex.de](mailto:laserliner@umarex.de)

082.004A / Rev.0115

Umarex GmbH & Co KG  
Donnerfeld 2  
59757 Arnsberg, Germany  
Tel.: +49 2932 638-300, Fax: -333  
[www.laserliner.com](http://www.laserliner.com)



**Laserliner®**  
Innovation in Tools